BRADY
WHEN PERFORMANCE MATTERS MOST™

BMP®21-PLUS LABEL PRINTER

Ghid de pornire rapidă

ÎNREGISTRAȚI-VĂ IMPRIMANTA

Înregistraţi-vă imprimanta online pe www.bradycorp.com/register.

ASISTENȚĂ TEHNICĂ

Pentru depanare şi întrebări frecvente, vizitaţi:

http://www.qualityserviceandsupport.com/brady

Numerele noastre de contact pentru asistenţă tehnică pot fi găsite pe coperta din spate a acestui manual. Atunci când contactaţi un reprezentant , vă rugăm să aveţi pregătit numărul de serie (aflat în interiorul compartimentului de cartuş).

BATERII

1. În partea din spate a imprimantei, strângeţi spaţiile pentru degete amplasate pe ambele părţi ale uşiţei compartimentului pentru baterie, apoi deschideţi uşiţa compartimentului pentru baterie în sus, spre exterior. (Uşiţa se va desprinde.)

2. Introduceţi 6 baterii alcaline AA sau acumulatorul reîncărcabil BMP21-PLUS-BATT opţional. (Nu utilizaţi baterii reîncărcabile AA sau baterii litiu Ultimate AA)

Notă: Acumulatorul litiu-ion nu poate fi încărcat în imprimantă.

3. Reintroduceţi balamaua uşiţei pentru baterie din partea superioară a compartimentului şi împingeţi uşiţa compartimentului pentru baterie, fixând-o la locul său.

Alimentare cu curent alternativ

1. Introduceţi capătul rotunjit al cablului de adaptor opţional în portul de alimentare de pe partea stângă a imprimantei.
2. Introduceţi celălalt capăt al cablului într-o priză electrică.

SCHIMBAREA CARTUŞULUI PENTRU ETICHETE

1. Întoarceţi pârghia de blocare spre stânga pentru deblocarea cartuşului.
2. Apăsaţi butonul de ejectare aflat pe partea din spate a imprimantei.
3. Ridicaţi cartuşul pentru a-l scoate din imprimantă.

4. Introduceţi un cartuş nou în deschiderea pentru cartuş şi împingeţi până când cartuşul se fixează în locaşul său.
5. Întoarceţi pârghia de blocare în sus (spre dreapta).

Şnur

Dacă utilizaţi un şnur, ataşaţi-l la baza imprimantei.

AVERTISMENT!

Şnurul nu poate fi rupt şi poate reprezenta un pericol de sufocare dacă este înghiţit!

TASTATURĂ

Funcție	Tastă	Descriere
Pornire		Porneşte imprimanta.
Navigare		Mută cursorul în sus, în jos, la stânga sau la dreapta pe un rând de text sau în meniuri.
Enter		Adaugă un rând gol în etichete; acceptă elemente de meniu.
Funcție		Invocă funcții alternative (în galben) de pe tastatură.
Backspace	CLEAR	Ştergere caractere şi anulează meniuri.
Ştergere	+ CLEAR	Şterge datele de pe ecran.
Tip etichetă	FEED LABEL TYPE	Accesează şabloanele de tipuri de eti-
Alimentare	+ FEED LABEL TYPE	Alimentează etichetele în imprimantă.
Dimensiunea fontului	CAPS FONT SIZE	Furnizează atribute şi dimensiuni de fon-
Caps Lock	+ CAPS FONT SIZE	Blochează textul la scrierea cu majuscule.
Tipărire	MULTI-PRINT PRINT	Tipăreşte etichetele.
Multi-Print (Tipărire mul-	+ MULTI-PRINT PRINT	Tipăreşte mai multe exemplare ale unei
Meniu	SERIAL MENU	Stabileşte setările implicite ale impri-
Serial	+ SERIAL MENU	Defineşte valorile de serializare.
Iluminare de fundal	+ SPACE	Măreşte luminozitatea ecranului în con-
Simbolul	+ 1 SYMBOL	Accesează grafice predefinite.
Cod de bare	+ 2	Amplasează un text în format de cod de
Internațional	+ 6	Accesează caractere internaționale.
Data	+ Z ADD DATE	Inserează data.
Ora	+ Y ADD TIME	Inserează ora.

Engleză

Pentru instrucțiuni complete privind utilizarea tuturor tastelor, funcțiilor şi tipurilor de etichete, descărcați manualul utilizatorului BMP®21-PLUS. Vizitați: www.BradyCorp.com/Global.

PORNIRE

1. Apăsați **Power** (Pornire) pentru a porni imprimanta.

ECRAN DE AFIŞARE



1	Rânduri de text	**5**	Caps Lock (Litere mari)
2	Tip etichetă	**6**	Indicator tastă funcțională
3	Dimensiunea fon-	**7**	Indicatorul duratei de
4	Bold font (aldin)		

CREAREA UNEI ETICHETE

Introducerea textului

Linia verticală este cursorul.

1. Introduceți textul de la poziția cursorului.

Notă: Lățimea materialului de etichetă instalat sau orientarea textului determină cât de mult text încape pe un rând. Mesajul de eroare „Cannot fit" (Nu încape) este afişat în cazul în care rândul de text este prea lung pentru etichetă sau dimensiunea fontului este prea mare. Pentru a corecta, adăuga un rând nou, modifica mărimea fontului sau şterge o anumită parte a textului.

2. Pentru a adăuga un rând nou, gol pentru text, apăsați **ENTER**.

Introducerea textului

Pentru a introduce text adițional în cadrul unui rând de text:

1. Utilizând tastele de navigare, poziționați cursorul în punctul unde trebuie introdus textul.
2. Introduceți textul.

Dimensiunea fontului

Pentru a modifica mărimea şi atributul (de exemplu, aldin) fontului:

1. Apăsați **Font Size** (Dimensiune font) CAPS FONT SIZE.
2. Apăsați săgețile de navigare Sus sau Jos pentru a selecta dimensiunea pe care doriți să o aibă fontul, apoi apăsați Enter ↵.

Ştergerea textului

Pentru a şterge caractere, câte unul pe rând, de la poziția cursorului SPRE STÂNGA (înapoi):

1. Poziționați cursorul în dreapta caracterului pe care doriți să-l ştergeți.
2. Apăsați **Backspace** CLEAR ←, o dată pentru fiecare caracter de şters.

Ştergerea datelor

Pentru a Şterge tot textul de pe o etichetă:

1. Apăsați **Clear** (Ştergere) ⇧ + CLEAR ←.

SALVAREA UNEI ETICHETE

Pentru a salva etichete ca un fişier:

1. Apăsați **Menu** (Meniu) SERIAL MENU.
2. Derulați în jos la **File (Fişier)**, apoi apăsați **Enter** ↵.
3. Selectați **Save (Salvare)**, apoi apăsați **Enter** ↵.
4. Poziționați cursorul pe un câmp numerotat deschis (câmp gol) şi apăsați **Enter** ↵.



5. În câmpul *File Name?* (*Nume fişier*?), introduceţi un nume pentru fişier, iar apoi apăsaţi **Enter** ↵ .



DESCHIDEREA UNUI FIŞIER

Pentru a deschide (reaccesa) un fişier salvat:

1. Apăsaţi **Menu** (Meniu) SERIAL MENU.
2. Selectaţi **File (Fişier)**, apoi apăsaţi **Enter** ↵.
3. Selectaţi **Open (Deschidere)**, apoi apăsaţi **Enter** ↵ .
4. Utilizând tastele de navigare, alegeţi fişierul pe care doriţi să-l deschideţi, apoi apăsaţi **Enter** ↵ .



TIPĂRIREA UNEI ETICHETE

Pentru a tipări o etichetă:

1. Apăsaţi **Print** (Tipărire) MULTI-PRINT PRINT.
2. La ieşirea etichetei din imprimantă, strângeţi manetele dispozitivului de tăiere pentru a tăia eticheta.

BMP21-PLUS / BMP21-LAB Regulatory Statements

UNITED STATES

This Class B device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and, (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

CANADA

Industry Canada ICES-003:

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

EUROPE

Waste Electrical and Electronic Equipment Directive

In accordance with the European WEEE Directive, this device needs to be recycled in accordance with local regulations.

RoHS Directive 2011/65/EU

This product is CE marked and complies with the European Union's Directive 2011/65/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 8 June 2011 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment.

Batteries Directive 2006/66/EC

This product contains a lithium battery. The crossed-out wheeled bin shown to the left is used to indicate 'separate collection' for all batteries and accumulators in accordance with European Directive 2006/66/EC. Users of batteries must not dispose of batteries as unsorted municipal waste. This Directive determines the framework for the return and recycling of used batteries and accumulators that are to be collected separately and recycled at end of life.

Please dispose of the printer and battery pack according to your local regulations.

Notice to Recyclers

To remove the Lithium battery pack:

1. Turn the printer over, open the battery compartment door, and remove the battery pack.
2. Dispose of in accordance with local regulations.

To remove the Lithium battery:

1. Disassemble printer and locate the lithium coin cell battery located on the main circuit board.
2. Remove the battery from the board, and dispose in accordance with local regulations.

Turkey

Turkish Ministry of Environment and Forestry

(Directive on the Restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment).

Türkiye Cumhuriyeti: EEE Yönetmeliğine Uygundur

Mexico

Energy Statement:

Consumo de energia en operacion: 3.35 Wh

(Energy consumption in operation mode)

Consumo de energia en modo de espera: 0.1 Wh

(Energy consumption in standby mode)

Brady Worldwide Inc.
6555 West Good Hope Road
Milwaukee, WI 53223 U.S.A.
Telephone: 414-358-6600 USA Domestic
Facsimile: 414-438-6958

Websites
USA: www.bradyid.com.
Canada: www.bradycanada.com
Mexico: www.bradylatinamerica.com
Asia: www.bradycorp.com
Europe: www.bradyeurope.com
www.bradyeurope.com/services (Europe)

Phone Numbers

- 1-800-643-8766 (USA)
- 1-800-263-6179 (Canada)
- 44 1295 228 205 (UK)
- 01 800 112 7239 (Mexico)
- 55 11 3604 7729 (Brazil)
- 001-866-748-4424 (Latin America)

© 2013 Brady Worldwide Inc. REV B