TLS PC Link™

THERMAL LABELING SYSTEM

Gebruikershandleiding

www.tls2200.com www.bradyeurope.com

Auteursrecht

Deze handleiding wordt beschermd door het auteursrecht. Alle rechten zijn voorbehouden. Niets van deze handleiding mag, op welke wijze dan ook, worden gekopieerd of verveelvoudigd zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Brady Worldwide, Inc.

Hoewel dit document met de grootst mogelijke zorg is opgesteld, aanvaardt Brady geen enkele aansprakelijkheid voor verliezen of schade veroorzaakt door fouten en omissies of door uitspraken als gevolg van onachtzaamheid, ongevallen of enigerlei andere oorzaak. Brady kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van het gebruik van de toepassing of enig hierin beschreven product, noch voor enige incidentele schade of gevolgschade als gevolg van het gebruik van dit document. Brady wijst iedere garantie af met betrekking tot de verkoopbaarheid of geschiktheid voor bepaalde doeleinden.

Handelsmerken

TLS PC Link™ en LabelMark™ zijn handelsmerken van Brady Worldwide, Inc.
CODESOFT™ is een handelsmerk van Teklynx International Co.
Microsoft en Windows zijn gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation.

Brady behoudt zich het recht voor zonder verdere kennisgeving wijzigingen aan te brengen in enig in dit document genoemd product of systeem om de betrouwbaarheid, de functionaliteit of het ontwerp daarvan te verbeteren.

© 2001 Brady Worldwide, Inc. Alle rechten voorbehouden
Revisie A
Firmware-versie 1.0

Brady Worldwide, Inc.
6555 West Good Hope Road
P.O. Box 2131
Milwaukee, WI 53201

Centrale:	(800) 541-1686
	(414) 358-6600
FAX:	(800) 292-2289
Verkoop/klantendienst:	(800) 537- 8791

Zie *Europese contactinformatie* op pagina IV voor contactinformatie buiten de VS.

FCC-bericht—enkel V.S.

WAARSCHUWING: Dit apparaat genereert en gebruikt radiofrequente energie en kan deze energie uitstralen. Indien het apparaat niet volgens de instructies van de fabrikant wordt geïnstalleerd en gebruikt, kan het schadelijke storing veroorzaken in de radiocommunicatie. Het apparaat is getest en voldoet aan de beperkingen voor Klasse A-computerapparatuur conform subonderdeel J van onderdeel 15 van de FCC-voorschriften, die zijn ontworpen om een redelijke bescherming te bieden tegen interferentie bij gebruik in een bedrijf. Gebruik van dit apparaat in een woonhuis veroorzaakt met een hoge mate van waarschijnlijkheid interferentie; in dat geval is de eigenaar zelf verantwoordelijk voor de kosten van corrigerende maatregelen.

We wijzen er uitdrukkelijk op dat aanpassingen of wijzigingen die niet uitdrukkelijk toegelaten zijn door Brady Worldwide, Inc., tot gevolg kunnen hebben dat de gebruiker geen toestemming meer heeft om het toestel te gebruiken.

Dit is een Klasse A-product. In een huiselijke omgeving kan dit product schadelijke radiostoring veroorzaken; in dat geval moet de gebruiker zelf de nodige maatregelen nemen.

Europa

Dit is een Klasse A-product. In een huiselijke omgeving kan dit product schadelijke radiostoring veroorzaken; in dat geval moet de gebruiker zelf de nodige maatregelen nemen.

Canada

This Class A digital apparatus meets all requirements of the Canadian Interference Causing Equipment Regulations.

Brady-garantie

Onze producten worden verkocht in de veronderstelling dat de koper ze test in de praktijk en voor zichzelf uitmaakt of ze geschikt zijn voor het beoogde doel. Brady garandeert de koper dat zijn producten vrij zijn van materiaal- en constructiefouten, maar beperkt zijn verplichtingen voortvloeiend uit deze garantie tot het vervangen van producten waarvan duidelijk kan worden aangetoond dat ze de fout al vertoonden op het ogenblik dat Brady ze verkocht.

DEZE GARANTIE STREKT ZICH NIET UIT TOT DERDEN DIE HET PRODUCT OP HUN BEURT VAN DE KOPER VERKREGEN.
DEZE GARANTIE VERVANGT ALLE VOORGAANDE UITDRUKKELIJKE EN STILZWIJGENDE GARANTIES MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT STILZWIJGENDE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN VAN ELKE ANDERE VERPLICHTING OF AANSPRAKELIJKHEID VANWEGE BRADY. BRADY KAN ONDER GEEN BEDING AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR ENIG VERLIES, ENIGE SCHADE, UITGAVE OF GEVOLGSCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK, SAMENHANGEND MET HET GEBRUIK OF DE ONGESCHIKTHEID VOOR HET GEBRUIK VAN DE BRADY-PRODUCTEN.

U DIENT VOLGENDE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN VAN DEZE LICENTIEOVEREENKOMST AANDACHTIG TE LEZEN. INDIEN U NIET MET DE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST INSTEMT, DIENT U DEZE VERPAKKING DIRECT TE RETOURNEREN. U KRIJGT DAN UW GELD VOLLEDIG TERUG.

Europese contactinformatie

België / Luxemburg / Nederland

W.H. Brady n.v.
Lindestraat 20
9240 Zele
België
Telefoon: 32 (0)52/45.78.91
Fax: 32 (0)52/45.79.80

Klantendienst:

Telefoon: 32 (0)52/45.78.21
Fax: 32 (0)52/45.79.80
E-mail: csbelgium@bradyeurope.com

Technische dienst:

Telefoon: 32 (0) 52/45.79.94
Fax: 32 (0) 52/45.78.82
E-mail: tsbelgium@bradyeurope.com

Export: Afrika / Oost-Europa / Denemarken / Griekenland / Spanje / Portugal / Israël / Malta / Midden-Oosten / Rusland / Turkije

Lindestraat 20
Industriepark C/3
9240 Zele
België
Telefoon: 32.52.457.884
Fax: 32.52.457.980

Klantendienst:

Telefoon: 32.52.457.939
Fax: 32.52.457.980
E-mail: csexport@bradyeurope.com

Technische dienst:

Telefoon: 32.52.457.994
Fax: 32.52.457.882
E-mail: tsbelgium@bradyeurope.com

Franrijk

W.H. Brady S.A.R.L.
1, rue de Terre Neuve
Bât.E - BP 362
91959 Courtaboeuf cedex
ZAC Les Ulis – France
Telefoon: 33 (0) 1.69.29.67.00
Fax: 33 (0) 1.69.29.67.01

Klantendienst:

Telefoon: 33 (0) 1.69.29.67.00
Fax: 33 (0) 1.69.29.67.11
E-mail: csfrance@bradyeurope.com

Technische dienst:

Telefoon: 33 (0) 1.69.29.67.17
Fax: 33 (0) 1.69.29.67.18
E-mail: tsfrance@bradyeurope.com

Duitsland / Oostenrijk / Zwitserland

W.H. Brady GmbH
Lagerstraße 13
D - 64807 Dieburg
Telefoon: 49 (0) 6071 960 402
Fax: 49 (0) 6071 960 400

Klantendienst:

Telefoon: 49 (0) 6071 960 454
Fax: 49 (0) 6071 960 400
E-mail:
csgermany@bradyeurope.com

Technische dienst:

Telefoon: 49 (0) 6071 960 450
Fax: 49 (0) 30 751 95 12
E-mail: tsgermany@bradyeurope.com

Italië

Brady
Via Lazzaroni 7
21047 Saronno VA
Italia
Telefoon: 39-02-96700507
Fax: 39-02-96703644

Klantendienst:

Telefoon: 39-02-96700507
Fax: 39-02-96703644
E-mail: csitaly@bradyeurope.com

Technische dienst:

Telefoon: 39-02-96700507
Fax: 39-02-96703644
E-mail: tsitaly@bradyeurope.com

Zweden / Noorwegen / Finland

Brady AB
Karins Väg 5
194 54 Upplands Väsby
Zweden
Telefoon: 08-590-057-30
Fax: 08-590-818-68

Klantendienst:

Telefoon: 08-590-057-30
Fax: 08-590-818-68
E-mail: cssweden@bradyeurope.com

Technische dienst:

Telefoon: 08-590-057-40
Fax: 08-590-818-68
E-mail: tssweden@bradyeurope.com

Groot-Brittannië / Ierland

W.H. Brady Co., Ltd.
Wildmere Industrial Estate
Banbury, Oxon. OX16 7JU
Engeland
Telefoon: 44 (0) 1295 228200
Fax: 44 (0) 1295 228100

Klantendienst:

Telefoon: 44 (0) 1295 228222
Fax: 44 (0) 1295 228102
E-mail: csuk@bradyeurope.com

Technische dienst:

Telefoon: 44 (0) 1295 228205
Fax: 44 (0) 1295 228105
E-mail: tsuk@bradyeurope.com

Technische dienst (VS)

Kies één van de volgende mogelijkheden om contact op te nemen met de technische dienst van Brady Worldwide, Inc.:

1. Om met een vertegenwoordiger van de technische dienst te spreken belt u naar (800) 643-8766; maandag - vrijdag 7u00 tot 19u00 (CST).
2. FAX uw vraag naar (414) 358-6767.
3. Neem on line contact op met het technisch team van Brady op: tech_support@bradycorp.com.

Zie *Europese contactinformatie* op pagina IV voor contactinformatie buiten de VS.

Inhoudsopgave

Inleiding 1
Uitpakken 1
Optioneel toebehoren 1
Systeemspecificaties TLS PC Link 2
Materiële en omgevingseigenschappen 3
Certificatie 3
Het Windows printerstuurprogramma installeren 4
Het Windows printerstuurprogramma installeren 4
COM-poort instellen 4
De TLS PC Link printer selecteren 4
De printer instellen 5
Voorzieningen en aansluitingen 5
Snelstartgids 5
Netvoeding 5
Batterij 5
Mediarol plaatsen: 7
Mediarol verwijderen: 7
Etiketten afdrukken 8
De printer met rechtstreekse commando's aansturen 8
LED-indicator 8
Knoppen/commando's 8
Snel etiketten afdrukken 9
Onderhoud 10
Reinigen 10
Reinigingsprocedure 10
Bijlage 1: Problemen oplossen 11
Procedure 11
Mogelijke problemen en oplossingen 11
Bijlage 2: Penaansluitingen mini-DIN 6-pen naar 9-pen kabel 13

Inleiding

Welkom bij de ***TLS PC Link™ gebruikershandleiding***. Met de TLS PC Link kunt u labels rechtstreeks vanaf uw PC afdrukken met Windows etiketteersoftware zoals LabelMark™ en CODESOFT™. In deze handleiding vindt u alle informatie die u nodig heeft om uw TLS PC Link printer te configureren en te gebruiken.

Deze handleiding bevat geen informatie over de etiketteersoftware. Daarvoor verwijzen we naar de gebruikershandleiding bij de Windows etiketteersoftware die u gebruikt.

Deze gebruikershandleiding bevat geen informatie om de printer te programmeren. Dergelijke informatie vindt u in de ***TLS PC Link programmeerhandleiding***.

Uitpakken

Voor u de TLS PC Link configureert, dient u na te gaan of u het volgende heeft ontvangen:

- ❑ TLS PC Link printer
- ❑ Voeding/batterijlader
- ❑ Communicatiekabel
- ❑ Lintpatroon (R6210)
- ❑ Monster labelrol (PTL-19-423)
- ❑ LabelMark™ etiketteersoftware
- ❑ Snelstartgids (meertalig)
- ❑ Gebruikershandleiding (meertalig)
- ❑ Programmeerhandleiding
- ❑ Lintreferentiegids
- ❑ Windows printerstuurprogramma (meertalig)

Optioneel toebehoren

Volgende onderdelen en toebehoren kunt u bestellen bij uw Brady Worlwide, Inc. leverancier:

- ❑ Herlaadbare batterij
- ❑ Reinigingskaarten

Uw verpakking bewaren

Het is aan te bevelen de verpakking van uw TLS PC Link te bewaren voor het geval u de printer en het toebehoren later opnieuw moet verzenden.

WAARSCHUWING: Verzend de TLS PC Link nooit zonder de herlaadbare batterij uit de printer te halen **en** de printkop los te koppelen.

Als u de printer en de batterij verzendt, dient u de batterij uit de printer te halen en de items in de originele verpakking te plaatsen voor u ze verzendt.

Systeemspecificaties TLS PC Link

De TLS PC Link heeft volgende specificaties:

- Gewicht 1,25 kg
- Thermisch transferdrukmechanisme 203 dpi (8 punten/mm)
- Klantspecifiek True Type lettertype
- Elastomeer toetsenbord—drie toetsen + driekleurige LED
- Bitmaps afdrukken
- Etiketten tot 50,8 mm breed
- Afdrukbreedte – 46 mm
- Afdruklengte – max. 152,4 mm
- Instelbaar voor zes verschillende dragerbreedtes
- Drukt 500* etiketten met één batterijlading
- Zes maand garantie

*Als u grote hoeveelheden etiketten tegelijk probeert af te drukken, kan de printer vertragen, afhankelijk van het materiaal, de grootte van de etiketten en de drukbedekking.

Materiële en omgevingseigenschappen

De TLS PC Link heeft volgende materiële en omgevingseigenschappen:

Afmetingen en gewicht	**Metrieke eenheden**	**Amerikaanse eenheden**
Afmetingen	305 x 95 x 114 mm	12 x 3,75 x 4,5 in
Gewicht (met batterij)	1,32 kg	2,75 lb.

Omgeving	**In bedrijf**	**Buiten bedrijf**
Temperatuur*	4° tot 40°C	-18° tot 60°C
Relatieve luchtvochtigheid	20% tot 95% (zonder condensatie)	10% tot 80% (zonder condensatie)

*Het is niet aan te bevelen de TLS PC Link bloot te stellen aan direct zonlicht.

Certificatie

De TLS PC Link heeft volgende certificaties:

- FCC-goedkeuring klasse A
- Door UL/CUL goedgekeurde batterijlader
- CE-goedkeuring

Het Windows printerstuurprogramma installeren

U kunt etiketten op de TLS PC Link printer afdrukken met nagenoeg elke Windows-toepassing. Een Windows printerstuurprogramma is bijgeleverd op diskette. Als u het stuurprogramma heeft geïnstalleerd, kunt u met het afdrukcommando gegevens van uw PC-toepassing naar de printer sturen, net zoals voor elke andere printer in uw systeem.

Het Windows printerstuurprogramma installeren

U kunt de TLS PC Link printer aan uw systeem toevoegen zoals u dat voor elke andere printer zou doen.

Het Windows printerstuurprogramma installeren:

1. Steek de diskette met het Windows printerstuurprogramma (bijgeleverd bij uw TLS PC Link printer) in het diskettestation (A:) op uw PC.
2. Klik op **Start → Settings** (Instellingen) **→ Printer**.
3. In het Windows-dialoogvenster Printer kiest u **Add Printer** (Printer toevoegen).
4. Volg de instructies om een nieuwe printer te installeren. Als hierom wordt gevraagd, selecteert u **Local Printer** (Lokale printer) en **Have Disk** (Diskette).
5. In het vakje Install from Disk (Installeren vanaf diskette) typt u A:\ of bladert u naar A:\, waarna u OK selecteert.

COM-poort instellen

Voor de communicatie tussen de TLS PC Link printer en uw PC moet de COM-poort juist ingesteld zijn:

Instelling	Waarde
BPS	9600
Databits	8
Pariteit	Geen
Stopbits	1
Doorstroom-besturing	Hardware

Als het printerstuurprogramma geïnstalleerd is, kunt u in uw etiketteersoftware de TLS PC Link printer kiezen.

De TLS PC Link printer selecteren

U kunt de TLS PC Link printer in uw etiketteersoftware selecteren zoals u dat doet voor elke andere printer in uw systeem. Kies gewoon TLS PC Link in het dialoogvenster Print Setup (Printerinstellingen).

De printer instellen

Voorzieningen en aansluitingen

Volgende voorzieningen sturen de TLS PC Link printer en verbinden hem met een voeding en een gegevensbron (PC):

Voorziening	Functie
Power-knop	Om de printer in te schakelen.
Function-knop	Om media verticaal uit te lijnen, zodat de bovenkant van het etiket zich in de afdrukpositie bevindt.
Feed-knop	Voert media vooruit naar de volgende snijpositie.
LED-indicator	Geeft de printerstatus aan.
Communicatiepoort	Aansluiten op PC.
Voedingspoort	Aansluiten op voeding.

Zie *Etiketten afdrukken* op pagina 8 van deze handleiding voor meer informatie over knoppen en knopcombinaties voor printercommando's.

Snelstartgids

Hierna worden de stappen beschreven om de TLS PC Link te configureren:

Stap 1. Printer inschakelen



Netvoeding

- Steek de stekker in een vrij stopcontact.
- Steek de connector in de zijkant van de printer.

Batterij



- Keer de printer om en zoek het batterijvak.
- Open het batterijvak en steek de batterij in.
- Sluit het batterijvak.
- Laat de batterij gedurende minstens 5 uur opladen voor u de printer voor het eerst gebruikt. Steek de stekker in het stopcontact om de batterij op te laden. Om de batterij sneller op te laden gebruikt u de Brady snellader.

Stap 2. TLS PC Link aansluiten op uw PC

- Zoek de communicatiepoort aan de zijkant van uw TLS PC Link.
- Steek de communicatiekabel in de communicatiepoort en plaats de TLS PC Link naast uw PC.
- Zoek een niet gebruikte seriële poort achteraan uw PC. Steek het vrije uiteinde van de communicatiekabel in de seriële poort en draai de schroeven vast.

Stap 3. Lintpatroon plaatsen

- Haal de patroon uit de zak. Raak het lint niet aan en kreuk het niet.
- Span het lint op door de opwikkelspoel in tegenuurwijzerszin te draaien.
- Schuif de lintpatroon stevig in de TLS PC Link.
  De grendel moet in ontgrendelde stand staan.
- Duw de grendel naar de achterkant van de TLS PC Link om de printkop te sluiten en de lintpatroon te vergrendelen.



Stap 4. Mediarol installeren



Mediarol plaatsen:

- Schuif de grendel naar de vergrendelde stand.
- Druk op de **<Power>** knop bovenaan de TLS PC Link.
- Open de roldeur.
- Hou de hefboom van de glijplaat ingedrukt en knip hem vast in een inkeping die overeenkomt met de breedte van uw mediarol.
- Ga na of de media vanaf de bovenkant afwikkelen en klik de mediarol stevig vast in de houder.
- Steek de voorrand van de mediarol door de gleuven in de geleider.
- Druk op de **<Feed>** knop bovenaan de TLS PC Link. (Blijf met de hand op de rand van de mediarol duwen tot de rand grijpt.)
- Druk op **<Function>** om de media verticaal uit te lijnen, zodat de bovenkant van het etiket zich in afdrukpositie bevindt.

Mediarol verwijderen:

- Snij bedrukte media af met het snijmes.
- Open de roldeur.
- Schuif de grendel naar de ontgrendelde stand.
- Trek het materiaal uit de materiaalgeleiders.



Etiketten afdrukken

De printer met rechtstreekse commando's aansturen

U kan de TLS PC Link printer besturen met de knoppen **<Power>, <Function>** of **<Feed>** of een combinatie ervan.

LED-indicator

De LED-indicator is:

groen	als de printer goed werkt
rood	als er een fout is
oranje	als de batterij bijna leeg is

Knoppen/commando's

Door één knop of een knopcombinatie in te drukken, worden volgende commando's uitgevoerd:

Druk op deze knop of knopcombinatie:	***Om dit printercommando uit te voeren:***	***Reactie van LED-indicator:***
<Power>	• Printer inschakelen.	• Knippert twee keer rood, daarna constant groen
	• Printer uitschakelen.	• LED uit
<Function>	• Etiketmateriaal verticaal uitlijnen – bovenkant van etiket in afdrukpositie brengen.	• Groen
	• Materiaal uitlijnen nadat een fout werd verholpen.	• Rood (tijdens foutdetectie), daarna groen
<Feed>	Etiketmateriaal doorvoeren naar volgende snijpositie.	Groen
<Power>+<Feed>	Reinigingsprogramma uitvoeren.	Knippert groen

Snel etiketten afdrukken

Opmerking: Bij uw TLS PC Link printer is een diskette met Windows printerstuurprogramma geleverd. U dient het printerstuurprogramma op uw PC te installeren, anders kan u niet afdrukken op de TLS PC Link printer. Zie *Het Windows printerstuurprogramma installeren* op pagina 4 van deze handleiding.

- Druk op **<Power>**. De LED knippert twee keer rood en is dan constant groen.

  Als de LED constant rood brandt, is er een probleem. Zie *Bijlage 1: Problemen oplossen* op pagina 10 van deze handleiding om fouten te herkennen en te verhelpen.

- Druk etiketten af met uw etiketteersoftware. (Selecteer TLS PC Link in het printerdialoogvenster.)

  Als de printer gegevens ontvangt van uw PC, knippert de LED ***groen*** als de printer goed werkt. De LED is ***rood*** als er zich een printerfout voordoet.
  Om de printer uit te schakelen drukt u op **<Power>**. Hoewel het enkele seconden duurt om de printer uit te schakelen, gaat de LED onmiddellijk uit.

Onderhoud

Reinigen

De TLS PC Link vergt weinig onderhoud; hij moet enkel nu en dan worden gereinigd. Reinig de printkop als deze vuil is of als de afdrukkwaliteit zwak is. Het is aan te bevelen de printer te reinigen na elk gebruik en/of na elke 2 rollen etiketmateriaal.

Reinigingsprocedure

Om de printkop te reinigen gaat u als volgt te werk:

1. Ga na of het toestel uitgeschakeld is.
2. Druk tegelijk op **<Power>** en **<Feed>**. De LED knippert groen om aan te geven dat u een reinigingsstrip dient in te steken.
3. Zet de grendel in de vergrendelde stand en breng de printkop omhoog.
4. Steek een reinigingsstrip in.

Opmerking: Als u niet onmiddellijk een reinigingsstrip insteekt zodra de LED groen knippert, dient u opnieuw te beginnen.

5. Druk op **<Feed>**. De strip gaat twee keer heen en weer door het toestel.
6. Snij de reinigingsstrip af met het snijmes. (De LED knippert groen om aan te geven dat u de strip dient af te snijden.)
7. Druk op **<Feed>**. Voer stappen 6 en 7 in totaal vier keer uit. (De LED knippert telkens groen om aan te geven dat u de strip dient af te snijden.)
8. Als de reinigingsprocedure ten einde is, wordt de rest van de reinigingsstrip uitgeworpen en wordt het toestel automatisch uitgeschakeld. (De LED gaat uit.)

Bijlage 1: Problemen oplossen

In dit hoofdstuk worden technieken beschreven waarmee u eventuele problemen met de TLS PC Link printer kan verhelpen. In onderstaande tabel vindt u een beschrijving van mogelijke problemen en hun oplossing.

Procedure

Als u een probleem vaststelt met uw TLS PC Link gaat u als volgt te werk:

1. Ga na of de juiste media op de juiste manier in de TLS PC Link zitten. Zie *Snelstartgids* op pagina 5 van deze gebruikershandleiding.
2. Ga na of de TLS PC Link met behulp van de netadapter aangesloten is op het stopcontact, dan wel of een volledig geladen batterij geïnstalleerd is.
3. Ga na of het mediatraject niet gehinderd wordt.
4. Ga na of de roldeur gesloten is.

Als het probleem hiermee niet kan worden verholpen, kunt u contact opnemen met onze technische dienst. Zie pagina IV (vooraan in deze handleiding) voor de telefoonnummers van de *technische dienst*.

Mogelijke problemen en oplossingen

Het is aanbevolen volgende tabel te raadplegen *voor* u de technische dienst opbelt:

Probleem	**Oplossing**
LED brandt niet	• Ga na of de voedings- en communicatiekabel op de juiste poorten aangesloten zijn. Zie *Snelstartgids* op pagina 5. • Koppel de communicatiekabel los. Als de LED groen brandt, zit het probleem waarschijnlijk in uw PC of de etiketteersoftware.
LED blijft rood	• Ga na of de roldeur gesloten is. • Ga na of de grendel vergrendeld is. • Ga na of het etiketmateriaal niet opgebruikt is. • Ga na of het lint niet opgebruikt is. • Vervang het etiketmateriaal. (In geval van een “smart cell” fout.)
LED brandt oranje	• De batterij is bijna leeg. Gebruik de netvoeding.

Etiketten worden niet afgedrukt	• Ga na of u de juiste media gebruikt voor het soort etiket dat u wenst af te drukken. • Ga na of het lint goed in de printer zit. Zie instructies op pagina 6. • Ga na of de instellingen van uw COM-poort juist zijn. Zie *COM-poort instellen* op pagina 4.
Etiketmateriaal wordt niet doorgevoerd	• Ga na of het etiketmateriaal goed geplaatst is. Zie instructies op pagina 6. • Schakel de printer uit en weer aan. Druk op <Feed>.
Slechte afdrukkwaliteit	• Ga na of het etiketmateriaal goed geplaatst is. Zie instructies op pagina 6. • Reinig de printkop. Volg de instructies in *Reinigen* op pagina 10 van dit document. • Probeer met nieuw etiketmateriaal. • Controleer de instellingen voor de afdrukkwaliteit op uw PC.

Bijlage 2: Penaansluitingen mini-DIN 6-pen naar 9-pen kabel



Identification Solutions
& Specialty Tapes

U.S.A.
6555 Good Hope Road
P.O. Box 2131
Milwaukee, Wisconsin
53201-2131
Telefoon: 1-800-537-8791
Fax: 1-800-292-2289

Canada
56 Leek Crescent
Richmond Hill,
Ontario L4B 1H1
CANADA
Telefoon: 1-800-263-6179
Fax: 1-800-387-4935

www.bradyid.com **of** www.tls2200.com

TLS PC Link™ is een handelsmerk van BRADY Worldwide, Inc.
©2000 BRADY Worldwide, Inc. gedrukt in de V.S.
Alle rechten voorbehouden. Rev. 0