

Marcaje de pisos ToughStripe®

www.BradyLatinAmerica.com



Para obtener más información sobre la impresora Globalmark®2:
www.BradyLatinAmerica.com



Para obtener más información de la impresora BMP®71:
www.BradyLatinAmerica.com

Etiquetas B-483 para impresión a demanda

La cinta ToughStripe® está disponible en cartuchos de etiqueta para impresión, que pueden usarse para crear etiquetas personalizadas para piso. Estas etiquetas cuentan con la misma durabilidad y desempeño que la cinta ToughStripe para marcaje de pisos, por lo que son la solución ideal para identificar áreas designadas de almacenamiento, y sirven como instrucciones visuales en el piso de producción.

- Sencillo proceso de 3 pasos: Imprima la etiqueta deseada en una impresora Brady, colóquela en el piso y aplique el sobrelaminado de poliéster B-634 incluido.

Cinta ToughStripe con sobrelaminado para la impresora GlobalMark®2

	1.125" x 100'	2.25" x 100'	3" x 100'	4" x 100'
Blanco	142155	142154	142156	142157
Negro	142159	142158	-	142160
Amarillo	142162	142161	142163	142164
Rojo	142166	142165	-	142167
Azul	142169	142168	-	142170
Verde	142172	142171	-	142173
Anaranjado	142175	142174	-	142176

* La cinta de impresión negra 96089 es necesaria para imprimir en la cinta ToughStripe. Use cinta de impresión blanco estándar 76741 para imprimir texto blanco.

Cinta ToughStripe con sobrelaminado para la impresora BMP®71

	1" x 50'	2" x 50'
Blanco	M71-1000-483-WT-KT	M71-2000-483-WT-KT
Negro	M71-1000-483-BK-KT	M71-2000-483-BK-KT
Amarillo	M71-1000-483-YL-KT	M71-2000-483-YL-KT
Rojo	M71-1000-483-RD-KT	M71-2000-483-RD-KT
Azul	M71-1000-483-BL-KT	M71-2000-483-BL-KT
Verde	M71-1000-483-GN-KT	M71-2000-483-GN-KT
Anaranjado	M71-1000-483-OR-KT	M71-2000-483-OR-KT

* La cinta de impresión negra M71-R6000 es necesaria para imprimir en la cinta ToughStripe. Use la cinta de impresión blanco estándar M71-R4400-WT para imprimir texto blanco.

Cómo aplicar la cinta ToughStripe®

- 1. Limpie la superficie:** Barra y limpie el área y deje que el piso seque por completo antes de la aplicación.
- 2. Coloque la cinta:** Manteniendo el soporte en su lugar, coloque la cinta a lo largo de la ruta deseada.
- 3. Retire la base:** Empiece en una punta y desprenda el soporte de la cinta mientras presiona la cinta y ejerce presión en el laminado.

*Para obtener un rendimiento óptimo, aplique la cinta ToughStripe en concreto liso sin recubrimiento.



¿Desea más información sobre marcaje de pisos?

Descargue la guía de referencia de colores para marcaje 5S en pisos, para saber cómo un marcaje estratégico de pisos puede estabilizar operaciones y mantener las mejoras.

- Directrices de color para marcar pasillos, áreas de equipo y riesgos de seguridad.
- Consejos para delinear visualmente áreas de trabajo y rutas.
- Buenas prácticas para identificar ubicaciones designadas para almacenamiento de material, herramientas y equipo.

Visite www.BradyLatinAmerica/lean para descargar la guía.

