



BradyPrinter S3100

SIGN & LABEL PRINTER

Quick Start Guide
Hurtig opstartsvejledning
Snelstartgids
Pikaopas
Hurtigstartveiledning
Snabbstartshandledning

Hurtigstartveiledning

Utpakking

Verifiser at følgende gjenstander finnes i esken.


- Skriver
- USB-ledning
- Dokumentasjons-CD
- Hurtigstartveiledning
- Strømledning
- Rengjøringssett

Sikkerhet

VIKTIG: Før skriveren brukes, må du lese viktig sikkerhetsinformasjon i brukerhåndboken som finnes på dokumentasjons-CD-en.

Komponenter

- A Etiketttilbehør
- B Viskerarm
- C Etikettfremfører
- D Vals
- E Fargebånd
- F Skjerm
- G Tastatur




Installasjon og oppsett

Koble til strømmen


1. Sett inn strømledningen.
2. Slå på strømbryteren på siden av skriveren.

Sette inn etiketter

1. Åpne etikettstyring og etikettviseren som vist.




2. Sett inn etiketten, og mat etiketten slik at enden sitter bare såvidt forbi den svarte gummivalsen.
3. Lukk etikettstyringen, og flytt etikettviseren slik at den hviler på etiketten.



Sette inn fargebånd

1. Plasser fargebåndskassetten over utskriftshodet (produktetiketten mot maskinen), og smekk den på plass.



2. Lukk og steng bånddeksel.

Bruke skjermen

Hjem-skjembildet vises automatisk når du skruer

på skriveren. Berør  for å gå tilbake til Hjem-skjermen når som helst.

Meny


Berør  for å gå til følgende alternativer.



- **Fil:** Opprette ny, åpne eksisterende, lagre eller slette.
- **Etikett:** Endre størrelse og orientering, legge til en ramme rundt etiketten eller velge en mal.
- **System:** Å stille inn eller vise skriverinformasjon (f.eks. programversjon), importere data eller finne flere verktøy.

Verktøydelen


Verktøydelen nederst til venstre vises bare når en etikett redigeres.




Kontrollpanel

Kontrollpanelet som befinner seg nederst til høyre, inneholder spesifikk informasjon om det valgte objektet eller den valgte funksjonen som utføres.


- **Fra hjemmeskjermbildet:** Berør et ikon for å velge type etikett som skal lages.



- **Legg til objekt:** Berør et tomt område på etiketten for å vise panelet Legg til objekt. Berør et objekt i panelet for å legge det til etiketten.



- **Når et objekt er valgt:** Gir redigeringsmuligheter for et objekt. Bruk knappen Flere valg for å bla gjennom flere valg.



Å arbeide med objekter

- Berør et objekt for å arbeide med det. Kontrollpanelet vil vise tilgjengelige alternativer for det objektet.
- Flytt objektet ved å berøre og dra med fingeren.
- Endre størrelsen på objektet med størrelsesknappene eller størrelseshendlene.
- Trykk på **Flere valg** for å bla gjennom tilgjengelige formatvalg.

Lage etiketter

Tekstetikett

Begynn helt enkelt med å skrive i Hjem-skjermen. Teksten endrer størrelse slik at den fyller etiketten automatisk. Bruk verktøy- og kontrollpanelet for å redigere tekst.

Egendefinert etikett

1. Berør *Redigeringsprogram*-vinduet.



2. Berør et objekt i panelet Legg til objekt for å legge til etiketten.

Fra en mal

1. Berør **Generelle maler** i *Hjem*-skjermen.
2. Velg en kategori og en mal.
3. Trykk på hvert objekt for å legge til tekst eller grafikk.



Teknisk support

Ved reparasjon eller teknisk hjelp, finn nærmeste Brady Teknisk Support kontor på følgende nettsteder.

Teknisk support

www.bradyid.com (Nord-/Sør-Amerika)
www.bradyeurope.com (Europa)
www.brady.co.uk/landing-pages/global-landing-page (Asia/Stillehavsområdet)
www.bradyid.com.au (Australia)
www.bradycanada.ca (Canada)
www.bradylatinamerica.com (Latin-Amerika)

Produktregistrering

www.bradycorp.com/register
www.bradyid.com.au/register (Australia)
www.brady.com.cn/membercenter/register_product.aspx (Kina)

