BRADY
WHEN PERFORMANCE MATTERS MOST™

BMP®21-PLUS LABEL PRINTER

Vodnik za hitri začetek

PRIJAVITE SVOJ TISKALNIK

Prijavite svoj tiskalnik na spletu pod www.bradycorp.com/register.

TEHNIČNA POMOČ

Za odpravljanje napak in pogosto postavljena vprašanja, obiščite:

http://www.qualityserviceandsupport.com/brady

Drugi kontaktni podaki za tehnično pomoč so na zadnji strani tega priročnika. Ko stopite v stik s predstavnikom, imejte na voljo svojo serijsko številko (ki je znotraj prostora za kartušo).

BATERIJE

1. Na zadnji strani tiskalnika, stisnite jezičke za prijem, ki so na obeh straneh vrat akumulatorskega predelka, nato zavihtite vrata tega predelka gor in ven. (Vrata se bodo snela.)

2. Vstavite 6 alkalnih baterij AA ali opcijski akumulator BMP21-PLUS-BATT, ki ga je mogoče ponovno napolniti. (Ne uporabljajte baterij AA, ki se jih da ponovno napolniti, ali baterije AA Ultimate z litijevimi ioni).

Opomba: Akumulatorja z litijevimi ioni ni mogoče napolniti v tiskalniku.

3. Ponovno vstavite tečaje vrat na vrhu predelka in potisnite vrata akumulatorskega predelka navzdol, da se zaskočijo na svoje mesto.

Napajanje z izmeničnim tokom

1. Vstavite okrogli konec opcijskega kabla napajalnika v vtičnico na levi strani tiskalnika.
2. Drugi konec kabla potisnite v električno vtičnico.

ZAMENJAVA KARTUŠE Z NALEPKAMI

1. Obrnite zaklepno ročico na levo, da odklenete kartušo.
2. Pritisnite gumb za izmet na zadnji strani tiskalnika.
3. Dvignite kartušo ven iz tiskalnika.

4. Namestite novo kartušo v prostor za kartušo in potiskajte navzdol dokler se kartuša ne zaskoči na svojem mestu.
5. Obrnite zaklepno ročico navzgor (proti desni).

Trak z varnostno zaponko

Če uporabljate trak z varnostno zaponko ga pritrdite na bazo tiskalnika.

OPOZORILO!

Trak z varnostno zaponko se ne odpre sam od sebe in je lahko predstavlja nevarnost za zadušitev!

TIPKOVNICA

Funkcija	Tipka	Opis
Napajanje		Vklopi tiskalnik.
Navigiranje		Premakne kazalec gor, dol, levo ali desno v vrstici besedila in v menijih.
Enter		Doda prazno vrstico; sprejme elemente menija.
Funkcija		Prikliče alternativne funkcije (v rumeni) na tipkovnici.
Vračalka	CLEAR	Izbriše znake in zapusti menije.
Počisti	+ CLEAR	Izbriše podatke z zaslona.
Vrsta nalepke	FEED LABEL TYPE	Dostopi do nameščenih predlog nalepk.
Podaj	+ FEED LABEL TYPE	Podaja nalepke skozi tiskalnik.
Velikost pisave	CAPS FONT SIZE	Zagotavlja velikosti pisav in atributov
Caps Lock	+ CAPS FONT SIZE	Zakleni besedilo v velikih začetnicah.
Print	MULTI-PRINT PRINT	Tiska nalepke.
Multi-Print	+ MULTI-PRINT PRINT	Natisne več kopij nalepk.
Menu	SERIAL MENU	Nastavi privzete vrednosti tiskalnika in
Serial	+ SERIAL MENU	Opredeli serializacijske vrednosti.
Osvetlitev ozadja	+ SPACE	Posvetli zaslon v slabo osvetljenih
Symbol	+ 1 SYMBOL	Dostopi do vnaprej opredeljenih grafik.
Črtna koda	+ 2	Da besedilo v obliko črtne kode.
International	+ 6	Dostopi do mednarodnih znakov.
Date	+ Z ADD DATE	Vstavi datum.
Time	+ Y ADD TIME	Vstavi čas.

angleščina

Za popolne informacije o tem, kako uporabiti tipke, funkcije in vrste nalepk, prenesite Uporabniški priročnik BMP®21-PLUS. Pojdite na: www.BradyCorp.com/Global.

VKLOP

1. Pritisnite **Vklop** , da vklopite tiskalnik.

PRIKAZ ZASLONA



1	Vrstice z besedilom	**5**	Caps lock (vklopljeno)
2	Label type	**6**	Indikator funkcijske tipke
3	Font size	**7**	Indikator življenjske dobe
4	Krepka pisava		

USTVARI NALEPKO

Vnos besedila

Navpična vrstica je kazalec.

1. Vnesite besedilo, kjer je kazalec.

Opomba: Širina nameščenih nalepk ali usmerjenost besedila določi, koliko besedila gre v vrstico. Prikaže se sporočilo „Ni mogoče natisniti“, če je besedilna vrstica predolga za nalepko ali če je velikost pisave prevelika. Če želite to popraviti, dodajte novo vrstico, spremenite velikost pisave ali izbrišite nekaj besedila.

2. Če želite dodati novo, prazno vrstico besedila, pritisnite **ENTER** .

Vstavitev besedila

Če želite v vrsto z besedilom vstaviti dodatno besedilo:

1. Z uporabo navigacijskih tipk postavite kazalec na točko, kjer je potrebno vnesti besedilo.
2. Vnesite besedilo.

Velikost pisave

Če želite spremeniti velikost in atribut (kot je npr. krepko) pisave:

1. Pritisnite **Font Size** CAPS FONT SIZE.
2. Pritisnite navigacijske puščice za pomikanje navzgor ali navzdol, da izberete želeno velikost pisave, nato pritisnite Enter ↵.

Brisanje besedila

Če želite znake izbrisati po enega naenkrat in sicer od mesta kazalca PROTI LEVI (nazaj):

1. Postavite kazalec na desno od znaka, ki ga želite izbrisati.
2. Pritisnite **Vračalko** CLEAR, enkrat za vsak znak, ki ga želite izbrisati.

Brisanje podatkov

Za brisanje vsega besedila na nalepki:

1. Pritisnite **Clear** ⌃ + CLEAR.

SHRANI NALEPKO

Če želite nalepke shraniti kot datoteko:

1. Pritisnite **Menu** SERIAL MENU.
2. Zdrsnite do **File**, nato pritisnite **Enter** ↵.
3. Izberite **Save**, nato pritisnite **Enter** ↵.
4. S kazalcem se pomaknite do polja z odprto številko (prazno polje) in pritisnite **Enter** ↵.



angleščina

5. V polje *Ime datoteke?* vnesite ime za datoteko, nato pritisnite **Enter** .



ODPRITE DATOTEKO

Če želite odpreti (priklicati) shranjeno datoteko:

1. Pritisnite **Menu** SERIAL MENU.
2. Izberite **File**, nato pritisnite **Enter** .
3. Izberite **Open**, nato pritisnite **Enter** .
4. Uporabite navigacijske tipke, izberite datoteko, ki jo želite odpreti, nato pritisnite **Enter** .



NATISNI NALEPKO

Za tiskanje nalepke:

1. Pritisnite **Print** MULTI-PRINT PRINT.
2. Ko nalepka pride iz tiskalnika, stisnite ročici rezila, da nalepko odrežete.

BMP21-PLUS / BMP21-LAB Regulatory Statements

UNITED STATES

This Class B device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and, (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

CANADA

Industry Canada ICES-003:

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

EUROPE

Waste Electrical and Electronic Equipment Directive

In accordance with the European WEEE Directive, this device needs to be recycled in accordance with local regulations.

RoHS Directive 2011/65/EU

This product is CE marked and complies with the European Union's Directive 2011/65/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 8 June 2011 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment.

Batteries Directive 2006/66/EC

This product contains a lithium battery. The crossed-out wheeled bin shown to the left is used to indicate 'separate collection' for all batteries and accumulators in accordance with European Directive 2006/66/EC. Users of batteries must not dispose of batteries as unsorted municipal waste. This Directive determines the framework for the return and recycling of used batteries and accumulators that are to be collected separately and recycled at end of life.

Please dispose of the printer and battery pack according to your local regulations.

Notice to Recyclers

To remove the Lithium battery pack:

1. Turn the printer over, open the battery compartment door, and remove the battery pack.
2. Dispose of in accordance with local regulations.

To remove the Lithium battery:

1. Disassemble printer and locate the lithium coin cell battery located on the main circuit board.
2. Remove the battery from the board, and dispose in accordance with local regulations.

Turkey

Turkish Ministry of Environment and Forestry

(Directive on the Restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment).

Türkiye Cumhuriyeti: EEE Yönetmeliğine Uygundur

Mexico

Energy Statement:

Consumo de energia en operacion: 3.35 Wh

(Energy consumption in operation mode)

Consumo de energia en modo de espera: 0.1 Wh

(Energy consumption in standby mode)

Brady Worldwide Inc.
6555 West Good Hope Road
Milwaukee, WI 53223 U.S.A.
Telephone: 414-358-6600 USA Domestic
Facsimile: 414-438-6958

Websites
USA: www.bradyid.com.
Canada: www.bradycanada.com
Mexico: www.bradylatinamerica.com
Asia: www.bradycorp.com
Europe: www.bradyeurope.com
www.bradyeurope.com/services (Europe)

Phone Numbers

- 1-800-643-8766 (USA)
- 1-800-263-6179 (Canada)
- 44 1295 228 205 (UK)
- 01 800 112 7239 (Mexico)
- 55 11 3604 7729 (Brazil)
- 001-866-748-4424 (Latin America)

© 2013 Brady Worldwide Inc. REV B