



 **BRADY**[®]
BBP™ 31 SIGN & LABEL PRINTER

Didacticiel

Introduction

Ce didacticiel est divisé en plusieurs leçons. Chaque leçon est indépendante et il n'est donc pas nécessaire que vous les suiviez dans l'ordre.

Chaque leçon propose une procédure détaillée de la manière de parvenir aux résultats souhaités. Certaines leçons proposent plusieurs manières d'effectuer une certaine tâche.

Remarque : Toutes les leçons présupposent qu'un ruban de 101,5 mm (4 pouces) est installé sur l'imprimante.

© 2011 **Brady Corporation**. Tous droits réservés.

Y1257240

Révision A

Brady Corporation
6555 West Good Hope Road
P.O. Box 2131
Milwaukee, WI 53201-2131
www.bradycorp.com

Assistance commerciale/clientèle: (800) 537-8791

Table des matières


Avant de commencer	1
Leçon 1 : Création d'une étiquette textuelle simple	2
Saisie de texte	2
Changer la Taille de police	2
Mettre le texte en surbrillance	3
Mettre le texte en forme	3
Justifier le texte	3
Cadrer un objet	4
Définir une longueur fixe d'étiquette	4
Obtenir l'aperçu d'une étiquette	4
Effacer une étiquette et retourner à l'écran d'accueil.	4
Leçon 2 : Ajout de graphiques aux étiquettes	5
Leçon 3 : Ajout de données de sérialisation et de code Barre	7
Ajouter une sérialisation textuelle	7
Ajouter les données du code barre	8
Leçon 4 : Utilisation d'un modèle pour créer une étiquette	9
Leçon 5 : Enregistrer et ouvrir un fichier	10
Enregistrer un fichier d'étiquettes	10
Ouvrir un fichier d'étiquette enregistré	10
Supprimer un fichier d'étiquette	10
Leçon 6 : Création de marqueurs de tuyaux	11
Leçon 7 : Création de QuickLabels	13

1 Didacticiel

Avant de commencer

Vous devriez avant de commencer comprendre les sections de l'écran d'affichage qui seront utilisées dans ces didacticiels.

L'écran d'*Accueil* apparaît automatiquement lorsque vous mettez l'imprimante en marche pour la première fois. Les sections de la page d'*Accueil* que vous utiliserez pour ces leçons sont les suivantes :

Article n°	Icône	Description
1		Accueil : Vous ramène à la page d' <i>Accueil</i> à partir de n'importe quelle fonction de l'application. Ce bouton est grisé sur la page d' <i>Accueil</i> elle-même.
2	Éditeur	Zone de saisie de texte ou d'insertion d'objet. Tapez des données, touchez ou sélectionnez des objets pour afficher et éditer dans cette fenêtre.
3	Panneau de configuration	Zone principale de sélection de toutes vos options de création, d'édition et de manipulation d'étiquettes et d'objets. Le panneau change selon l'option sélectionnée.



Leçon 1 : Création d'une étiquette textuelle simple

Cette leçon vous explique comment créer une étiquette simple, en lui ajoutant des attributs de mise en forme et en affichant pour révision un aperçu de l'étiquette avant impression. Pour obtenir des informations complémentaires sur les techniques utilisées dans cette leçon, consultez la section "Create Labels" on page 3-1 ainsi que la section "Printing Labels" on page 5-3 du Manuel d'utilisation.

Remarque : À chaque fois qu'il existe du texte que vous devez saisir, le mot est mis en valeur en **bleu**. Toutes les autres actions sont mises en valeur en **gras**.

Saisie de texte

1. Tapez dans la page d'*Accueil* : **QUITTER**. La taille du texte est maximisée pour tenir sur la largeur entière du ruban installé (p. ex. 252 points).
2. Ajoutez une nouvelle ligne en appuyant sur la touche **Entrée**. La taille du texte est réduite pour que les deux lignes tiennent sur la largeur entière du ruban installé (p. ex. 126 points).
3. Sur la second ligne, saisissez: **GAUCHE**.

Changer la Taille de police

Pour diminuer la taille de police :

1. Appuyez deux fois sur **Taille** . À chaque fois que vous appuyez sur ce bouton la taille de police change. Si la taille de police était par exemple 126 points pour commencer, appuyer sur *Taille* deux fois la réduit à 80 pts.

Remarque : Les boutons de taille  et  changent la taille de police de *tout* le texte de l'objet textuel.

Pour changer la taille de police d'un mot d'objet textuel :

1. Appuyez sur le mot **Quitter**.
2. Appuyez sur **Police** .
3. Dans la boîte de dialogue *Taille*, tapez : **100** (pts).
4. Sélectionnez **OK**  ou appuyez sur **Entrée**.

simple

Mettre le texte en surbrillance

Vous pouvez utiliser les touches de navigation du clavier [↑↓←→] pour déplacer le curseur dans une zone textuelle. Vous pouvez aussi appuyer sur un mot pour le mettre en surbrillance.




1. Utilisez [← ou →] pour déplacer le curseur au début ou à la fin du mot **Gauche**.
2. Maintenez la touche **MAJ.** enfoncée puis appuyez sur [← ou sur →] jusqu'à ce que le mot entier soit en surbrillance.

- ou -

Appuyez sur le mot **Gauche**.







Mettre le texte en forme

Vous pouvez changer la mise en forme d'un mot en appuyant sur l'un des boutons de mise en forme du panneau de configuration. Cette action est immédiatement reflétée dans la fenêtre de l'*Éditeur*. Appuyer à nouveau sur le bouton ramène le texte en surbrillance à son état d'origine.



1. Sélectionnez **B** . Le mot est immédiatement mis en gras.
2. Sélectionnez **U** . Le mot est immédiatement souligné.
3. Sélectionnez **I** . Le mot est immédiatement mis en italiques.

Justifier le texte





Pour justifier le texte dans un objet :

1. Appuyez sur la flèche droite de **Options supplémentaires** .
2. Dans la zone de *Justification* :
 - **Justifier à gauche** : Sélectionnez .
 - **Justifier à droite** : Sélectionnez .
 - **Centrer** : Sélectionnez .
3. Dans la zone Centrer sur l'étiquette, centrez le texte sur l'étiquette :
 - Appuyez sur la flèche droite de **Options supplémentaires** .
 - Appuyez sur **Vert** .

Cadrer un objet

1. Appuyez sur le bouton **Options supplémentaires**  jusqu'à ce que vous atteigniez les options de Cadre d'objet.
2. Dans les options de *Cadre d'objet*, sélectionnez **Bord arrondi** . L'objet encadré apparaît immédiatement dans l'affichage.


Définir une longueur fixe d'étiquette

1. Appuyez sur **Menu** .
2. Sélectionnez **Taille & Orientation** .
3. Sélectionnez **Longueur fixe** .
4. Dans le champ *Longueur*, saisissez : **12**
5. Sélectionnez **OK** .


Obtenir l'aperçu d'une étiquette

1. Créer une étiquette simple en utilisant les procédures préalables.
2. Appuyez sur **Imprimer** .
3. Sélectionnez **Aperçu** . Votre étiquette apparaît dans la fenêtre d'aperçu.
4. Sélectionnez **Démarrer l'impression**  pour imprimer ou **Annuler**  pour quitter l'écran *Aperçu avant impression*.




Effacer une étiquette et retourner à l'écran d'accueil.

1. Appuyez à partir de n'importe quel endroit de l'étiquette sur **Accueil** .
2. Si on vous demande d'enregistrer les changements, sélectionnez **Non**.

Leçon 2 : Ajout de graphiques aux étiquettes

1. Sur la page d'*Accueil*, appuyez n'importe où dans l'*Éditeur*.
2. Sélectionnez **Graphique** . La boîte à gauche affiche les catégories de graphique disponibles. Lorsque vous touchez une catégorie, les graphiques disponibles pour cette catégorie apparaîtront dans la boîte à droite.
3. Dans la liste *Catégorie*, utilisez les flèches vers le haut  ou vers le bas  pour défiler jusqu'à la catégorie **Avertissement**.
4. Sélectionnez l'un quelconque des graphiques disponibles pour l'ajouter à votre étiquette. La taille du graphique est maximisée pour tenir sur la largeur entière du ruban installé.
5. Pour redimensionner le graphique, utilisez la **Taille**  ou  comme pour le texte.

Pour définir une taille de graphique spécifique :

1. Appuyez sur le graphique.
2. Appuyez sur la flèche droite de **Options supplémentaires** .
3. Sélectionnez **Taille & emplacement exacts** .
4. Dans le champ *Largeur d'objet*, saisissez **2**.
5. Sélectionnez **OK** . La largeur du graphique est proportionnée sur 50,8 mm [2 po].

Leçon 2 : Ajout de graphiques aux étiquettes

Effacer une étiquette et retourner à l'écran d'accueil.

Pour déplacer les objets sur l'étiquette :

Il existe trois manières de déplacer les objets sur une étiquette :

1. **Glisser-Déplacer :**

- a. Appuyez sur un objet et maintenez la touche enfoncée.
- b. Faites glisser l'objet à l'endroit voulu de l'étiquette.

2. **Utilisez le clavier:**

- a. Appuyez sur l'objet.
- b. Utilisez les touches de navigation du clavier [↑↓←→] pour déplacer l'objet à gauche, à droite, vers le haut ou vers le bas sur l'étiquette.
- c. Appuyez sur les touches **MAJ** plus [↑↓←→] pour déplacer l'objet par incréments plus grands.

3. **Taille & emplacement exacts :**

- a. Si vous n'y êtes pas déjà, appuyez sur **Options supplémentaires**



pour atteindre l'option *Taille & emplacement exacts*.

- b. Sélectionnez **Taille & emplacement exacts**  .




- c. Dans la boîte *Distance du bord gauche*, saisissez **1**.

- d. Sélectionnez **OK**  .

Leçon 3 : Ajout de données de sérialisation et de code Barre





Vous apprendrez dans cette leçon comment appliquer du texte et une sérialisation de code barre et redéfinir la numérotation de séquence. Pour obtenir des informations complémentaires sur les techniques utilisées dans cette leçon, consultez la section “*Converting Text or Barcode to Variable Data*” on page 4-31 du Manuel d'utilisation.

Ajouter une sérialisation textuelle

1. Sur la page d'*Accueil*, appuyez n'importe où dans l'*Éditeur* pour ajouter un objet.
2. Sélectionnez **Sérialisation & Date/Heure**  .
3. Sélectionnez **Texte Série**  .
4. Dans la boîte *Valeur de début*, saisissez **1**.
5. Cochez la case **Valeur de fin**.
6. Dans la boîte *Valeur de fin*, saisissez **10**.
7. Appuyez sur la boîte de dialogue *Avant la série* puis tapez : **PARTIE N°**
8. Sélectionnez **OK**  . L'objet textuel est converti en série et la première valeur est affichée à l'écran.



Obtenir un aperçu de la sérialisation textuelle.

Pour afficher toutes les étiquettes de la série.


1. Avec l'étiquette sérialisée dans la fenêtre de l'*Éditeur*, appuyez sur **Imprimer** .
2. Sélectionnez **Aperçu** . Notez que le numéro de l'*Étiquette* indique **1 de 10**.
3. Sélectionnez **Étiquette suivante**  pour faire défiler toutes les étiquettes sérialisées de votre fichier.
4. **Annuler**  pour quitter l'écran *Aperçu avant impression*.



Ajouter les données du code barre

1. Sur la page d'*Accueil*, appuyez n'importe où dans l'*Éditeur* pour ajouter un objet.
2. Dans le panneau *Ajouter un objet*, sélectionnez **Code barre** .
3. Dans le champ **Valeur de données**, saisissez : **123456**
4. Sélectionnez **OK** .
5. Faites défiler les boutons Options supplémentaires pour afficher les attributs disponibles que vous pouvez modifier.

Leçon 4 : Utilisation d'un modèle pour créer une étiquette

1. Dans l'écran *Accueil*, sélectionnez **Modèles généraux**. 
2. Dans le champ *Catégorie*, appuyez sur **Avec titres de signes**.
3. Sélectionnez le 2^{ème} modèle (titre de signe en haut, texte et graphique au-dessous).
4. Appuyez sur le caractère fictif de titre de signe.
5. Dans les options de *Titre de signe* à droite, appuyez sur **Mise en garde**. Ce titre est ajouté à votre modèle.
6. Appuyez sur la boîte textuelle pour la sélectionner.
7. Tapez votre **Prénom**.
8. Appuyez sur **Entrée**.
9. Tapez votre **Nom de famille**.
10. Appuyez sur le caractère fictif de graphique.
11. Dans la liste *Catégorie*, sélectionnez une catégorie puis sélectionnez un graphique.





Leçon 5 : Enregistrer et ouvrir un fichier

Supprimer un fichier d'étiquette




Leçon 5 : Enregistrer et ouvrir un fichier

Vous apprendrez dans cette leçon comment enregistrer des étiquettes en tant que fichier pour les utiliser plus tard, comment ouvrir un fichier d'étiquettes enregistré et comment supprimer un fichier d'étiquettes. Pour obtenir des informations supplémentaires sur les techniques utilisées dans cette leçon, faites référence à "Save a Label File" on page 6-1, "Open a Label File" on page 6-2 et à "Delete a Label File" on page 6-3 dans le manuel d'utilisation.




Enregistrer un fichier d'étiquettes

1. Tapez dans la page d'*Accueil* : **TEXTE**.
2. Sélectionnez **Menu** .
3. Sélectionnez **Enregistrer un fichier** .
4. Tapez le nom du fichier : **ÉTIQUETTE**
5. Sélectionnez **OK** .
6. Sélectionnez **Menu**  puis **Non** pour effacer l'étiquette et revenir à la page d'*Accueil*.

Ouvrir un fichier d'étiquette enregistré

1. Sélectionnez **Menu** .
2. Sélectionnez **Ouvrir un fichier** .
3. Sélectionnez **ÉTIQUETTE**. Le fichier s'ouvrira automatiquement dans l'*Éditeur*.
4. Sélectionnez **Menu**  puis **Non** pour effacer l'étiquette et revenir à la page d'*Accueil*.

Supprimer un fichier d'étiquette












1. Sélectionnez **Menu** .
2. Sélectionnez **Supprimer un fichier** .
3. Sélectionnez **ÉTIQUETTE**.
4. À l'invite qui apparaît vous demandant de confirmer la suppression du fichier, sélectionnez **Oui**. Le fichier est supprimé de la liste d'étiquettes.
5. Sélectionnez **Annuler**  pour revenir au menu précédent.

Leçon 6 : Création de marqueurs de tuyaux

Vous apprendrez dans cette leçon comment créer, enregistrer, ouvrir et supprimer une étiquette de marqueur de tuyau standard.

Remarque : Pour créer un format de tuyauterie rouleau ou un marqueur de tuyau à symbole/flèche, consultez le manuel de l'utilisateur.




Pour créer un marqueur de tuyau standard :

1. Sur la page d'*Accueil*, sélectionnez **Plus de types d'étiquettes**. 
2. Sélectionnez **Marqueurs de tuyaux**  : L'application Marqueur de tuyau est chargée.
3. Sélectionnez **Créer un nouveau fichier** .
4. Dans la boîte de dialogue *Style de marqueur de tuyau*, sélectionnez **Standard**.
5. Dans la boîte de dialogue *Dimensions*, sélectionnez : **10 cm (>25 cm)**.
6. Sélectionnez **Suivant**.
7. Dans la boîte de dialogue *Contenu du tuyau*, utilisez la flèche  vers le bas pour défiler jusqu'à la catégorie **Autre**.
8. Sélectionnez **Suivant** .
9. Sur la *ligne 1 de légende*, saisissez : **TOXIQUE**.
10. Sélectionnez **Suivant** .
11. Dans la boîte de dialogue *Graphique*, sélectionnez **Changer de catégorie** .
12. Utilisez la flèche  vers le bas pour passer à la catégorie **WHMIS**.
13. Sélectionnez l'icône .
14. Sélectionnez **Suivant** .
15. Dans la boîte de dialogue *Flèches*, sélectionnez **Gauche**.
16. Sélectionnez **Terminer** . Le nouveau marqueur de tuyau est affiché dans l'*Éditeur*.


Leçon 6 : Création de marqueurs de tuyaux

Supprimer un fichier d'étiquette



Pour enregistrer un marqueur de tuyau.

1. Une fois le marqueur de tuyau affiché, sélectionnez **Menu** .
2. Sélectionnez **Enregistrer un fichier** .
3. Dans le champ *Nom du fichier*, saisissez un nom de fichier pour le marqueur de tuyau.
4. Sélectionnez **OK** . Le marqueur de tuyau est enregistré.

Pour ouvrir un fichier existant de marqueur de tuyau :

1. Dans le panneau de configuration *Marqueur de tuyau*, sélectionnez **Ouvrir un fichier enregistré** .
2. Dans la boîte de dialogue *Ouvrir un fichier*, sélectionnez l'étiquette : **Marqueur de tuyau d'incendie**.

Pour supprimer un marqueur de tuyau :



1. Dans le panneau de configuration *Marqueur de tuyau*, sélectionnez **Menu** .
2. Sélectionnez **Supprimer un fichier** .
3. Dans la boîte de dialogue *Supprimer un fichier*, sélectionnez **Marqueur de tuyau d'incendie**.
4. À l'invite, sélectionnez **Oui**.

Leçon 7 : Création de QuickLabels




Vous apprendrez dans cette leçon à créer une QuickLabel (Étiquette rapide) en saisissant l'ID d'étiquette puis en navigant vers l'étiquette.

Remarque : Après avoir créé l'étiquette, vous pouvez éditer les objets en utilisant les procédures de la *“Lesson 1: Creating a Simple Text Label”* on page 1-2 et de la *“Lesson 2: Adding Graphics to Labels”* on page 1-5.

Pour créer une QuickLabel en utilisant l'ID d'étiquette :

1. Sur la page d'*Accueil*, sélectionnez **Plus de types d'étiquettes** 
2. Sélectionnez **QuickLabel** 
3. Dans la boîte de dialogue *ID d'étiquette*, tapez ou appuyez sur : **301**
4. Sélectionnez **OK**. L'étiquette s'ouvre immédiatement dans l'*Éditeur*.

Pour naviguer vers une QuickLabel :

1. Sur la page d'*Accueil*, sélectionnez **Plus de types d'étiquettes** 
2. Sélectionnez **QuickLabel** 
3. Dans la boîte de dialogue *ID d'étiquette*, appuyez sur **Naviguer** 
4. Dans la liste *Catégorie*, sélectionnez **Incendie**.
5. Sélectionnez l'étiquette **358**. L'étiquette est immédiatement chargée dans l'*Éditeur*.

