



V3200

Benutzerhandbuch

Copyright und Marken

Haftungsbeschränkung

Dieses Handbuch ist Eigentum von Brady Worldwide, Inc. (im Folgenden „Brady“) und kann jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Brady lehnt jegliche Ansprüche auf automatische Zusendung von Neuauflagen ab.

Dieses Handbuch ist urheberrechtlich mit allen vorbehaltenen Rechten geschützt. Keine Teile dieses Handbuchs dürfen ohne vorherige schriftliche Einwilligung von Brady kopiert oder reproduziert werden.

Obwohl Brady größte Sorgfalt auf die Erstellung dieses Dokuments verwendet hat, übernimmt Brady keine Haftung gegenüber Dritten für mögliche Verluste oder Schäden, die durch Fehler, Auslassungen oder Anmerkungen, durch Nachlässigkeit, unbeabsichtigt oder aus sonstigen Gründen entstehen. Ferner übernimmt Brady weder eine Haftung für die Anwendung oder Benutzung aller hierin beschriebenen Produkte oder Systeme, noch eine Haftung für beiläufig entstandene oder Folgeschäden, die bei der Verwendung dieses Dokuments entstehen. Brady lehnt jegliche Gewährleistung der Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck ab.

Brady behält sich das Recht vor, an den hierin genannten Produkten oder Systemen ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen, um die Zuverlässigkeit, Funktionalität oder Konzeption zu verbessern.

Marken

V3200 Barcode-Scanner ist eine Marke von Brady Worldwide, Inc.

Microsoft, Windows, Excel, Access und SQL Server sind eingetragene Marken der Microsoft Corporation.

Bluetooth und das Bluetooth-Logo sind Marken der Bluetooth SIG, Inc.

Die in diesem Handbuch erwähnten Marken- oder Produktnamen sind Marken (™) bzw. eingetragene Marken (®) der jeweiligen Inhaber.

© 2025 Brady Worldwide, Inc. Alle Rechte vorbehalten.

Revision D

Brady Worldwide, Inc.
6555 West Good Hope Road
Milwaukee, WI 53223, USA
bradyid.com

Brady-Gewährleistung

Beim Verkauf unserer Produkte gehen wir davon aus, dass Kunden diese in der Praxis anwenden und testen, um sich der Eignung für ihre bestimmten Anwendungszwecke zu vergewissern. Brady garantiert dem Käufer, dass seine Produkte frei von Material- und Fertigungsmängeln sind, beschränkt seine Haftung im Rahmen dieser Garantieverpflichtungen allerdings auf den Ersatz des Produkts, wenn besagtes Produkt nachweislich bereits zum Zeitpunkt des Verkaufs durch Brady beschädigt war. Diese Garantie erstreckt sich nicht auf irgendwelche Personen, die das Produkt vom Käufer erhalten.

DIESE GARANTIE ERSETZT ALLE SONSTIGEN AUSDRÜCKLICHEN ODER STILLSCHWEIGENDEN GARANTIEN, EINSCHLISSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF STILLSCHWEIGENDE GARANTIEN DER MARKTFÄHIGKEIT ODER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, UND SONSTIGE VERPFLICHTUNGEN ODER VERBINDLICHKEITEN SEITENS BRADY. IN KEINEM FALL HAFTET BRADY FÜR VERLUSTE, SCHÄDEN, KOSTEN ODER FOLGESCHÄDEN JEDLICHER ART, DIE SICH AUS DER BENUTZUNG ODER DER UNFÄHIGKEIT DER BENUTZUNG DER BRADY-PRODUKTE ERGEBEN.

Sicherheit und Umgebung

Bevor Sie den V3200 Barcode-Scanner zum ersten Mal in Betrieb nehmen, müssen Sie dieses Handbuch lesen und verstehen. In diesem Handbuch werden alle Hauptfunktionen des Scanners beschrieben.

Vorsichtshinweise

Beachten Sie die folgenden Vorsichtsmaßnahmen, bevor Sie den V3200 Barcode-Scanner verwenden:

- Bevor Sie den Scanner bedienen und ein Verfahren durchführen, lesen Sie bitte sorgfältig alle Anweisungen.
- Stellen Sie das Gerät auf keinen Fall auf eine instabile Oberfläche oder einen Ständer.
- Stellen Sie nichts oben auf das Gerät.
- Halten Sie die Oberseite frei.
- Verwenden Sie nur die am Typenschild angegebene Netzspannung.
- Verwenden Sie nur das mit dem Gerät mitgelieferte Netzkabel.
- Stellen Sie nichts auf das Netzkabel.
- Dieses Gerät ist nicht für den Gebrauch durch Kinder bestimmt.

Technischer Support und Registrierung

Kontaktinformationen

Besuchen Sie die Brady Knowledge Base unter support.bradyid.com/s/.

Sollten Sie Reparaturen oder technische Hilfe benötigen, lokalisieren Sie Ihre regionale Niederlassung für technischen Kundendienst von Brady, indem Sie folgende Website besuchen:

- **USA:** bradyid.com/techsupport
- **Kanada:** bradycanada.ca/contact-us
- **Mexiko:** bradyid.com.mx/es-mx/contacto
- **Lateinamerika:** bradylatinamerica.com/es-mx/soporte-técnico
- **Europa:** bradyeurope.com/services
- **Australien:** bradyid.com.au/technical-support
- **Asiatisch-pazifischer Raum:** brady.co.uk/landing-pages/global-landing-page

Registrierungsinformationen

Um Ihren Scanner zu registrieren, besuchen Sie:

- bradycorp.com/register

Reparatur und Einsendung ins Werk

Falls Sie das Produkt aus irgendeinem Grund einsenden müssen, wenden Sie sich an den technischen Support von Brady, um Informationen zu einem Ersatz zu erhalten.

Inhalt

1 • Einleitung

Technische Daten des Systems	1
Typische Scanbereiche	1
Physische und Umgebungsmerkmale	1
V3200 Barcode-Scanner	1
V1300 Basisstation	2
V1100 Ladestation (optional)	2
V1200 Akku	3
Reichweite für Bluetooth	3

2 • Setup

Auspacken des Barcode-Scanners	4
Packungsinhalt	4
Verpackung aufbewahren	4
Registrierung	4
Komponenten des Barcode-Scanners	5
Seriennummer	5
Komponenten der Basisstation	6
Stromversorgung	7
Akku	7
Erstmalige Einrichtung	8
Basisstation	8
Scanner	9
Koppeln des Scanners	12
Basisstation	12
Computer oder Mobilgerät	12
Einstellungen	13
Zubehör	13

3 • Allgemeiner Betrieb

Scannen per Hand	14
Barcodes und Symbologie	14
Warnungen	15
Korrekt gelesen	15
Fehler	15
Konfiguration	15
Datei-Download	15
Kommunikation	15
Scanner-Position	15
Bild	15
Leistungsmodi	15
Akku-Ladestation (optional)	16

Bluetooth-Status	16
Paging des Scanners	16
4 • Wartung	
Firmware-Updates	17
Installation von CortexTools3	17
Upgrade der Basisstation	18
Upgrade des Scanners	18
Dokument für die Konfigurationssteuerung	18
Reinigen des Barcode-Scanners und der Komponenten	19
Befestigen der Basisstation	20
Tisch	20
Anbringen eines Stabilisators	20
Anbringen des Tragebands	20
5 • Fehlerbehebung	
Fehler	21
Warnungen	22
Scanner	22
Basisstation	23
Ladestation	24
A • Einhaltung von Vorschriften	
Einhaltung von Normen und Genehmigungen –	
V3200 Barcode-Scanner	25
USA	25
Industry Canada (IC)	25
Industrie Canada (IC)	25
Mexiko	26
Europa	26
Türkei	26
China 中国	27
Informationen zu behördlichen Auflagen für die Drahtlos-Technologie –	
V3200	28
USA	28
Kanada	29
Europäische Union	29
Mexiko	29
International	30
Brasilien	30
Japan 日本	30
Indonesien	30
Südafrika	30

Einhaltung von Normen und Genehmigungen – V1300 Basisstation.....	31
USA	31
Industry Canada (IC)	31
Industrie Canada (IC)	31
Mexiko	31
Europa	32
Türkei	32
China 中国	32
Informationen zu behördlichen Auflagen für die Drahtlos-Technologie –	
V1300.....	33
USA	33
Kanada	34
Europäische Union	34
Mexiko	34
International	34
Brasilien	35
Japan 日本	35
Indonesien	35
Südafrika	35
B • Lizenzierung	
LIZENZERKLÄRUNGEN VON DRITTEN	36

1 Einleitung

Technische Daten des Systems

Der V3200 Barcode-Scanner hat die folgenden technischen Daten:

- Bluetooth-Funktion
- Akkustand-LEDs
- Austauschbarer Lithium-Ionen-Akku, 3300 mAh
- Scanbereich von 10 mm bis 333 mm (0,4 Zoll bis 13,1 Zoll) je nach Größe und Typ des Barcodes
- Geringes Gewicht von nur 490 g (1,08 lb) (mit Akku)
- Mit Stabilisator kompatibel

Typische Scanbereiche

	3 mil Code 39	7,5 mil Code 39	10,5 mil GS1 Databar	13 mil UPC	5 mil Data Matrix	6,3 mil Data Matrix	10 mil Data Matrix	20,8 mil Data Matrix
Min. Abstand	3,5 Zoll 90 mm	0,9 Zoll 23 mm	0,4 Zoll 10 mm	0,7 Zoll 18 mm	1,3 Zoll 33 mm	0,9 Zoll 23 mm	0,4 Zoll 10 mm	0,7 Zoll 18 mm
Max. Abstand	4,4 Zoll 112 mm	6,8 Zoll 172 mm	8,3 Zoll 210 mm	10,6 Zoll 270 mm	4,1 Zoll 105 mm	5,5 Zoll 140 mm	6,7 Zoll 170 mm	13,1 Zoll 333 mm

Physische und Umgebungsmerkmale

V3200 Barcode-Scanner

Der V3200 Barcode-Scanner hat die folgenden physischen und Umgebungsmerkmale:

Physisch	US-amerikan. Einheiten	Metrische Einheiten
Abmessungen	7,8 Zoll L x 3,4 Zoll B x 6 Zoll H	198 x 85,5 x 152 mm
Gewicht (mit Akkupack)	1,08 lb	490 g

Umgebung	Betrieb	Lagerung
Temperatur Das Gerät sollte keinem direkten Sonnenlicht ausgesetzt werden.	–20 °C bis 50 °C (–4 °F bis 122 °F)	–30 °C bis 70 °C (–22 °F bis 158 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit	5 % bis 95% (nicht kondensierend)	5 % bis 95 % (nicht kondensierend)



VORSICHT! Der Barcode-Scanner sollte nicht in der Nähe von Wasser, in direktem Sonnenlicht oder in der Nähe eines Heizkörpers verwendet werden.

V1300 Basisstation

Die V1300 Basisstation hat die folgenden physischen Merkmale und Umgebungseigenschaften:

Physisch	US-amerikan. Einheiten	Metrische Einheiten
Abmessungen	10 x 4,5 x 2,9 Zoll (L x B x H)	254 x 113 x 74 mm
Gewicht	16 oz	456 g

Umgebung	Betrieb	Lagerung
Temperatur Das Gerät sollte keinem direkten Sonnenlicht ausgesetzt werden.	–20 °C bis 50 °C (–4 °F bis 122 °F)	–30 °C bis 70 °C (–22 °F bis 158 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit	5 % bis 95 % (nicht kondensierend)	5 % bis 95 % (nicht kondensierend)

V1100 Ladestation (optional)

Die optionale V1100 Ladestation hat die folgenden physischen Merkmale und Umgebungseigenschaften:

Physisch	US-amerikan. Einheiten	Metrische Einheiten
Abmessungen	5,2 x 3,3 x 2,6 Zoll (L x B x H)	132 x 84 x 66 mm
Gewicht	6 oz	169 g

Umgebung	Betrieb	Lagerung
Temperatur Das Gerät sollte keinem direkten Sonnenlicht ausgesetzt werden.	0 °C bis 45 °C (32 °F bis 113 °F)	–30 °C bis 70 °C (–22 °F bis 158 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit	5 % bis 95 % (nicht kondensierend)	5 % bis 95 % (nicht kondensierend)

V1200 Akku

Der V1200 Lithium-Ionen-Akku hat die folgenden Umgebungseigenschaften:

Umgebung	Aufladen	Lagerung
Temperatur	0 °C bis 40 °C (32 °F bis 104 °F)	<1 Monat –20 °C bis 50 °C (–4 °F bis 122 °F) <3 Monate –20 °C bis 40 °C (–4 °F bis 104 °F) <1 Jahr –20 °C bis 20 °C (–4 °F bis 68 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit	5 % bis 95 % (nicht kondensierend)	0 % bis 95 % (nicht kondensierend)

Reichweite für Bluetooth

Der V3200 Barcode-Scanner sollte sich in einer hindernisfreien Entfernung von 100 m (300 ft) zur Basisstation befinden, damit das Bluetooth-Signal empfangen werden kann. Wenn sich der Scanner außerhalb der Reichweite befindet, ertönt ein akustisches Signal und die LED blinkt rot.

2 Setup

Auspacken des Barcode-Scanners

Packen Sie den V3200 Barcode-Scanner und seine Komponenten vorsichtig aus und überprüfen Sie sie.

Packungsinhalt

Bevor Sie den Scanner einrichten, vergewissern Sie sich, dass die folgenden Gegenstände im Lieferumfang enthalten sind:

- V3200 Barcode-Scanner
- V1300 Basisstation
- V1200 Li-Ion-Akku
- Netzkabel
- Netzteil
- Tragebandhalterung für Stabilisator
- RJ50-auf-USB-A-Verbindungskabel
- Kurzanleitung



Verpackung aufbewahren

Bewahren Sie die Produktverpackung für den Fall auf, dass Sie das Produkt und das Zubehör an den Lieferanten zurückschicken müssen.



VORSICHT! Versenden Sie den V3200 Barcode-Scanner niemals, ohne vorher den Akku zu entnehmen.

Falls sowohl der Barcode-Scanner als auch der Akku verschickt werden, entnehmen Sie den Akku und legen Sie die Gegenstände vor dem Transport in das Originalverpackungsmaterial. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Transportunternehmen nach den Versandvorschriften auf Bundes-, Länder-, kommunaler und internationaler Ebene für das Lithium-Akkupaket.

Registrierung

Registrieren Sie Ihren Barcode-Scanner online unter www.bradycorp.com/register, damit Sie kostenlosen Produkt-Support und Updates erhalten!

Komponenten des Barcode-Scanners

Seriennummer

Die Seriennummern befinden sich auf den Etiketten am Gerät. Nachdem das Gerät mit einem Computer verbunden wurde, kann der Barcode auf dem Etikett der Basisstation gescannt werden, um die Seriennummer zu erhalten. So muss die Seriennummer nicht manuell eingegeben werden.



1	Sichtfenster
2	Anschluss für Stabilisator
3	LED für Bluetooth-Verbindung
4	Akkustand
5	Auslöser
6	Tragebandschlaufe
7	Batteriefach

Komponenten der Basisstation



1	QuickConnect-Code zum Koppeln
2	Taste zum Trennen des Kabels
3	Bluetooth-Anzeige
4	LED-Statusleuchten
5	Pager-Taste
6	Anschlussbuchse
7	Kabelkanal

Stromversorgung

Der Scanner wird über einen Lithium-Ionen-Akku mit Strom versorgt. Dieser wird aufgeladen, wenn sich der Scanner in der V1300 Basisstation befindet oder indem die optionale V1100 Akkuladestation verwendet wird.



VORSICHT! Der Akku des V3200 Barcode-Scanners kann nur mit der V1300 Basisstation oder der V1100 Akkuladestation aufgeladen werden.

Akku



WARNUNG!

- Verwenden oder lagern Sie den Akku nicht bei Temperaturen, die über oder unter den Werten liegen, die unter [Physische und Umgebungsmerkmale](#) angegeben sind.
- Lagern Sie den Scanner mit dem Akku nicht bei Temperaturen über 50 °C (122 °F) oder unter –20 °C (–4 °F).
- Laden Sie den Akku nicht bei Temperaturen über 45 °C (113 °F) oder unter 0 °C (32 °F) auf.
- Nehmen Sie den Akku nicht auseinander und achten Sie darauf, dass er nicht beschädigt wird.
- Versuchen Sie nicht, Komponenten im Akku zu öffnen, zu beschädigen oder auszutauschen.
- Der Akku darf nur im V3200 Scanner verwendet werden.
- Laden Sie den Akku mit der V1300 Basisstation auf, während er im Scanner eingelegt ist, oder laden Sie ihn separat mit dem V1100 Akkuladegerät auf.
- Achten Sie darauf, dass kein Metall oder andere leitende Materialien die Akku-Pole berühren.



WARNUNG! Bei der Lagerung des Akkus:

- Achten Sie darauf, dass kein Metall oder andere leitende Materialien die Akku-Pole berühren.
- Halten Sie den Akku fern von Funken, Flammen oder anderen Hitzequellen.
- Halten Sie den Akku fern von Wasser.
- Legen Sie niemals Gegenstände auf den Akku.
- Lagern Sie den Akku an einem kühlen und trockenen Ort.
- Der Akku darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- Ersetzen Sie den alten Akku am Ende seiner Lebensdauer nur durch einen Akku, der zur Verwendung mit dem V3200 Barcode-Scanner vorgesehen ist.
- Der Akku muss gemäß den maßgeblichen nationalen und regionalen Vorschriften recycelt oder entsorgt werden.



WARNUNG! Es besteht Explosionsgefahr, wenn der Akku durch einen falschen Typ ersetzt wird. Entsorgen Sie verbrauchte Akkus entsprechend den Anweisungen.

Erstmalige Einrichtung

Basisstation

WICHTIG! Verwenden Sie nur die für die V1300 Basisstation vorgesehenen Kabel.

1. Stecken Sie ein Ende des RJ50-Kabels unten in die Basisstation ein. Drücken Sie, bis es hörbar einrastet.

Anmerkung: Um das Kabel zu entfernen, drücken Sie fest auf die gelbe Taste an der Vorderseite der Basisstation und ziehen Sie das Kabel heraus.

2. Drücken Sie das Kabel in den Kanalkanal an der Unterseite der Basisstation.



3. Stecken Sie das zylinderförmige Ende des Adapters in das Kabel.
4. Stecken Sie das Netzkabel in das Netzteil und stecken Sie das andere Ende in eine Wandsteckdose.



5. Schließen Sie das USB-Kabel oder das (optionale) serielle Kabel an den Hostcomputer an.
Damit wird die Datenübertragung an den Host ermöglicht.
Anweisungen zum Befestigen finden Sie unter [Befestigen der Basisstation auf Seite 20](#).



Scanner

1. Drücken Sie auf die gelbe Verriegelung, ziehen Sie die silberne Akkuabdeckung nach oben und nach hinten und legen Sie den Akku in das Fach im Scanner ein.

Der Akku ist so ausgelegt, dass er nur in eine Richtung eingelegt werden kann. Schließen Sie die Verriegelung des Akkufachs, bis sie hörbar einrastet.

2. Setzen Sie den Scanner in die Basisstation und drücken Sie ihn nach unten, bis er mit einem Klickgeräusch einrastet.

Die LEDs für den Akkustand leuchten auf. Wenn der Akku vollständig aufgeladen ist, nehmen Sie den Scanner aus der Basisstation.



3. Schalten Sie den Scanner ein, indem Sie den Auslöser betätigen. Wenn die Startsequenz des Scanners erfolgreich abgeschlossen ist (in etwa 2 Sekunden), blinken die LEDs, es ertönt ein Piepton und der Scanner vibriert einmal.



WARNUNG! So vermeiden Sie das Risiko von Brand, Stromschlag, Explosion oder Beschädigung:

- Verwenden oder lagern Sie den Scanner nicht bei Temperaturen, die über oder unter den Werten liegen, die unter [Physische und Umgebungsmerkmale](#) angegeben sind.
- Versuchen Sie nicht, die Komponenten im Scanner auseinanderzunehmen oder auszutauschen, und achten Sie darauf, dass sie nicht beschädigt werden.
- Verwenden Sie ausschließlich das Netzteil, das für die V1300 Basisstation vorgesehen ist.
- Setzen Sie den Scanner nicht in Brand. Halten Sie den Scanner, die Basisstation und die optionale Ladestation von Wärmequellen fern.
- Halten Sie den Scanner, die Basisstation und die optionale Ladestation von Wasser fern.
- Legen Sie niemals Gegenstände auf den Scanner oder die Basisstation.
- Lagern Sie alle Geräte an einem kühlen, trockenen Ort.
- Der Scanner muss gemäß den maßgeblichen nationalen und regionalen Vorschriften recycelt oder entsorgt werden.

Akkustand-LEDs

Die Akkustand-LEDs auf der Oberseite des Scanners zeigen den verbleibenden Akkuladestand in Prozent. Die LEDs leuchten beim Einschalten des Scanners eine Minute lang auf. Sie leuchten immer auf, wenn der Auslöser betätigt wird.



Die LEDs blinken, wenn der Scanner in die Basisstation eingesetzt wird.

Akkuladestand in Prozent	Wird aufgeladen	Wird nicht aufgeladen
1–25 %	1. LED blinkt	1 LED leuchtet
26–50 %	2. LED blinkt	2 LEDs leuchten
51–75 %	3. LED blinkt	3 LEDs leuchten
76–99 %	4. LED blinkt	4 LEDs leuchten
100 %	4 LEDs leuchten	4 LEDs leuchten

Entnehmen des Akkus

Um den Akku zu entnehmen, drücken Sie auf die gelbe Verriegelung und ziehen Sie die silberne Akkuabdeckung nach oben und hinten. Schlagen Sie mit der Öffnung leicht auf Ihre Handfläche, bis der Akku in Ihre Handfläche fällt.



VORSICHT! Lassen Sie den Akku nicht auf eine harte Oberfläche fallen.

Aufladen des Akkus

Um den im Scanner eingelegten Akku aufzuladen, setzen Sie den Scanner mit dem Sichtfenster nach unten in die Basisstation. Der Scanner piept einmal, wenn er ausgeschaltet war und aktiviert wird. Ein weiterer Piepton ertönt, wenn der Scanner mit der Basisstation gekoppelt wurde und die Verbindung wiederhergestellt wird.

Verhalten der LED an der Basisstation

LED	Status
• • • • •	Akku wird aufgeladen
—	Aufgeladen
• • • • •	Fehler

Der Akku ist nach etwa 4 Stunden vollständig aufgeladen, wenn die Basisstation mit einem externen Netzteil verwendet wird.

Anmerkung: Es ist normal, dass der Bereich um den Scanner herum während des Aufladevorgangs warm wird.

V1100 Ladestation (optional)

Der Akku kann auch mit der optionalen V1100 Akkuladestation aufgeladen werden. Verbinden Sie die Ladestation mit dem mitgelieferten Netzteil und schließen Sie das Netzteil an eine Wechselstromquelle an. Setzen Sie den Akku in das Ladegerät ein. Die LEDs für den Akkustand blinken während des Aufladevorgangs einmal pro Sekunde. Die LEDs leuchten dauerhaft, wenn der Akku nach etwa 4 Stunden vollständig aufgeladen ist.

Anmerkung: Es wird empfohlen, den Akku vor dem ersten Einsatz des Scanners vollständig aufzuladen, auch wenn ein neuer Akku über eine gewisse Restkapazität verfügt.



Automatisches Ausschalten

Um Energie zu sparen, wird der Scanner nach einer bestimmten Zeit ohne Aktivität automatisch heruntergefahren. Wenn Sie die Basisstation verwenden, ist die Stromversorgung konstant, sodass kein Akkustrom verbraucht wird. Hilfe zum Einstellen des Zeitraums ohne Aktivität erhalten Sie vom technischen Kundendienst (siehe [Seite iv](#)). Der Scanner schaltet sich automatisch aus, wenn er zwei Stunden lang nicht verwendet wird.

Koppeln des Scanners

Der Scanner arbeitet im BLE-Modus (Bluetooth Low Energy). Er ist für die drahtlose Datenkommunikation mit der Basisstation gekoppelt.

Basisstation

Die Basisstation empfängt Daten drahtlos vom gekoppelten Scanner und sendet sie über das USB-Kabel (oder das optionale serielle Kabel) an der Basisstation an den Host-PC. Sie kann Befehle, Konfigurationen, Dateien usw. vom Host empfangen und drahtlos an den gekoppelten Scanner senden.

Koppeln Sie den Scanner mit der Basisstation, indem Sie mit dem V3200 Scanner den QuickConnect-Code auf der Basisstation scannen. Wenn die Geräte erfolgreich gekoppelt wurden, ertönen zwei kurze Pieptöne und dann ein normaler Piepton, der Scanner vibriert einmal und die grüne LED am Scanner blinkt. Wenn der Scanner und die Basisstation gekoppelt sind, leuchtet die Bluetooth-Anzeige blau. Wenn die Basisstation und der Host verbunden sind, leuchten die LEDs an der Basisstation grün.

Computer oder Mobilgerät

Der Scanner kann mit einem Computer, einem Mobiltelefon oder einem Tablet, das BLE unterstützt, als Bluetooth-HID-Tastaturgerät gekoppelt werden.

Scannen Sie den Barcode der BT HID-Tastatur (M20381.1) unten, um das Lesegerät als Bluetooth-Tastatur einzustellen. Stellen Sie dann über den Gerätemanager des Hosts (auf dem PC) oder die Bluetooth-Einstellungen (auf mobilen Geräten) eine Verbindung her.

Anmerkung: Dieser Modus ist nicht anwendbar, wenn die Verbindung mit der V1300 über Bluetooth hergestellt wird.



M20381.1

Einstellungen

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um Einstellungen wie die unten gezeigten zu aktualisieren, sowie andere Einstellungen, die nicht aufgeführt sind.

1. Gehen Sie zu <https://www.bradyid.com/support/reader-scanner/scanner-configuration-tool>
2. Navigieren Sie zu V3200 und klicken Sie darauf.
3. Markieren Sie die gewünschte Kategorie und klicken Sie auf **Weiter**.
4. Wählen Sie die gewünschte Funktion aus und klicken Sie auf **Generieren**.
5. Wählen Sie aus, ob Sie den Barcode drucken oder herunterladen möchten, und scannen Sie ihn dann mit Ihrem Barcode-Scanner.

Allgemeine Einstellungen, die aktualisiert werden können:

- Lautstärke – Erhöht oder verringert die Lautstärke der verschiedenen Benachrichtigungsarten.
- Vibration – Stellt die Intensität der Vibration ein oder schaltet die Vibration aus.
- Auslöser – Legt fest, wie lange der Auslöser gedrückt werden muss, bevor der Barcode gescannt wird.
- Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen – Löscht alle kundenspezifischen Konfigurationen und Kopplungsinformationen und setzt den Scanner auf die Standardeinstellungen zurück.
- Dateien zurücksetzen – Entfernt Bilddateien, kundenspezifische JavaScript-Dateien und den Bestandsverlauf.
- Batch-Modus – Speichert die Barcode-Daten im Scanner, bis er sich wieder in Reichweite der Basisstation befindet, die dann die Informationen an den Host überträgt.
- Ausschaltzeit – Legt fest, wie lange der Scanner inaktiv sein muss, bevor er sich automatisch ausschaltet.
- Akku – Legt die Zeit fest, nach der die Akku-LEDs aufhören zu leuchten; die Standardeinstellung ist eine Minute.

Weitere Unterstützung erhalten Sie vom technischen Kundendienst (siehe [Seite iv](#)).

Zubehör

Das folgende Zubehör für das V3200 Barcode-Scanner kann separat erworben werden.

- V1100 Ladestation
- V1200 Li-Ion-Akku
- Serielles Kabel
- Netzkabel
- USB-C-Kabel
- Trageband

3 Allgemeiner Betrieb

Scannen per Hand

Halten Sie den Scanner in einem Abstand von ca. 10 cm (4 Zoll) zum Barcode und betätigen Sie dann den Auslöser. Ein akustisches Signal zeigt an, dass der Barcode gelesen wurde, ein grünes Blinken erscheint und der Scanner vibriert.

Anmerkung: Je nach Größe des Barcodes müssen Sie möglicherweise den Abstand zwischen Scanner und Barcode anpassen. Im Allgemeinen werden Codes mit hoher Dichte bei kürzeren Entfernungen (aus der Nähe) besser gelesen, während große oder breite Barcodes bei größeren Entfernungen (weiter weg) besser gelesen werden.

WICHTIG! Setzen Sie den Scanner zwischen verschiedenen Aktivitäten wieder in die Basisstation, damit der Akku möglichst lange hält. Durch ständiges Aufladen wird die Lebensdauer des Akkus nicht verkürzt.

Unter [Akkustand-LEDs auf Seite 10](#) finden Sie Informationen zu den LEDs, die sich nur auf den Akku beziehen.

LED-Verhalten des Scanners

	Korrekt gelesen
	Lesefehler
	Datei-Upload
	Gerät wird aktualisiert

LED-Verhalten der Basisstation

	Mit Host verbunden
	Host nicht verbunden
	Bluetooth verbunden
	Bluetooth getrennt bei langsamem Blinken. Bei schnellem Blinken erfolgt eine Datenübertragung.
	Akku im Scanner wird aufgeladen
	Akku im Scanner ist aufgeladen

Barcodes und Symbologie

Es werden verschiedene Barcodes und Symbologien unterstützt. Der Scanner kann bis zu einem Megabyte an Barcode-Daten im internen Speicher behalten.

Gehen Sie wie folgt vor, um eine neue Barcode-Symbologie hinzuzufügen, alle Barcodes zu deaktivieren oder die Einstellungen für Barcodes zu ändern:

1. Gehen Sie zu <https://www.bradyid.com/support/reader-scanner/scanner-configuration-tool>.
2. Navigieren Sie zu V3200 und klicken Sie darauf.
3. Markieren Sie die gewünschte Kategorie und klicken Sie auf **Weiter**.
4. Wählen Sie die gewünschte Funktion aus und klicken Sie auf **Generieren**.
5. Wählen Sie aus, ob Sie den Barcode drucken oder herunterladen möchten, und scannen Sie ihn dann mit Ihrem Barcode-Scanner.

Auch wenn alle Barcodes deaktiviert sind, können die Konfigurationsbarcodes immer noch gescannt werden.

Warnungen

Korrekt gelesen

Wenn der Scanner das Ziel erfolgreich gelesen hat, blinkt er grün, gibt einen Piepton aus und vibriert, sofern diese Funktionen nicht deaktiviert wurden.

Fehler

Der Scanner blinkt rot und piept, wenn der Host nicht verfügbar ist.

Konfiguration

Wenn ein Konfigurationsbarcode gescannt wird, piept der Scanner.

Datei-Download

Beim Download leuchtet die rote LED auf, während die Datei in den Arbeitsspeicher geschrieben wird. Wenn der Vorgang abgeschlossen ist, ertönt ein Piepton.

Kommunikation

Der Scanner piept, wenn eine Verbindung zum Host hergestellt wird oder wenn die Verbindung nach einer Unterbrechung wiederhergestellt wird.

Scanner-Position

Um einen Scanner zu finden, drücken Sie die Pager-Taste an der Basisstation. Der Scanner piept ununterbrochen, bis der Auslöser betätigt wird oder die Pager-Funktion nach 30 Sekunden abgebrochen wird.

Anmerkung: Diese Funktion funktioniert nur mit einem Scanner, der gekoppelt ist und sich in Reichweite der Basisstation befindet. Wenn der Scanner nicht mit der Basisstation gekoppelt ist, blinkt die Leuchte an der Basisstation dreimal.

Bild

Beim Speichern eines Bildes piept der Scanner bei Beginn und Ende des Upload-Vorgangs.

Leistungsmodi

Betriebsmodus – Der Scanner versucht, Barcodes zu dekodieren, wenn der Auslöser betätigt wird. In diesem Modus blinken die Leuchten und das Zielsystem.

Ruhemodus – Der Scanner ist eingeschaltet, versucht aber nicht, Barcodes zu dekodieren. Betätigen Sie den Auslöser, um den Scanner in den Betriebsmodus zu versetzen.

Modus „Ausgeschaltet“ – Wenn der Scanner ausgeschaltet ist, verbraucht er keinen Akku-Strom. Der Scanner kann manuell ausgeschaltet werden. Befindet er sich außerhalb des Ladegeräts, schaltet er sich standardmäßig nach 2 Stunden aus.

Unabhängig vom Modus zeigen die Basisstation und das optionale Akkuladegerät an, ob der Akku geladen wird, ob er geladen ist oder ob ein Fehler vorliegt.

Fehler werden angezeigt, indem eine rote LED im Abstand von einer Sekunde wiederholt blinkt:

- Der Akku ist leer.
- Der Akku ist nicht richtig eingesetzt. Entfernen Sie den Akku und eventuell vorhandene Hindernisse und setzen Sie den Akku wieder ein.

Der Akku des Scanners kann in vier Stunden vollständig aufgeladen werden. Es wird empfohlen, den Scanner in der Basisstation zu belassen, wenn er nicht benutzt wird.

Akku-Ladestation (optional)

Damit der Barcode-Scanner konstant mit Strom versorgt werden kann, sollten Sie bis zu zwei Ersatzakkus in der V1100 Ladestation belassen. Die Ladestation zeigt den Akku-Ladestand individuell an. Das gleichzeitige Aufladen von zwei Akkus dauert weniger als vier Stunden. Es wird empfohlen, einen vollständig aufgeladenen Akku bis zur Verwendung in der Ladestation zu belassen.

Bluetooth-Status

Die Basisstation zeigt den Bluetooth-Status über eine LED an.

- Langsames blaues Blinken – der Scanner ist nicht angeschlossen.
- Dauerhaft leuchtende blaue LED – der Scanner ist angeschlossen.

Paging des Scanners

Wenn sich der Scanner nicht in der Basisstation befindet und seine Position unbekannt ist, drücken Sie die Pager-Taste an der Basisstation (siehe [Komponenten der Basisstation auf Seite 6](#)). Solange sich der Scanner in Bluetooth-Reichweite befindet, piept er ununterbrochen, bis der Auslöser betätigt wird oder die Pager-Funktion nach 30 Sekunden abgebrochen wird.

4 Wartung

Firmware-Updates

Installation von CortexTools3

Zum Aktualisieren der Firmware muss ein spezielles Software-Tool heruntergeladen und auf jedem Host-PC installiert werden, an dem eine Basisstation und ein Scanner angeschlossen sind. Alternativ kann die Software auf einem einzigen Host installiert werden und alle Basisstationen oder Scanner werden zur Firmware-Aktualisierung zu diesem Host verschoben.

Wenden Sie sich an den technischen Kundendienst (siehe [Seite iv](#)) oder führen Sie die folgenden Schritte aus.

Mindestsystemvoraussetzungen: Windows 10

Anmerkung: CortexTools3 kann nur auf einem Desktop- oder Laptop-Computer installiert werden.

1. Gehen Sie zu <https://www.bradyid.com/v3200support>, suchen Sie nach CortexTools3 und laden Sie es auf den Hostcomputer für den Barcode-Scanner und die Basisstation herunter.
2. Doppelklicken Sie auf die Installationsdatei.
3. Nachdem die Installation gestartet wurde, wählen Sie die Sprache aus und klicken Sie auf „Weiter“.
4. Wählen Sie unter „Einrichtungsart“ die Option „Vollständig“ aus.
5. Klicken Sie auf das Kontrollkästchen „Netzwerkverbindungen mit CortexTools3 zulassen“ und dann auf „Weiter“.
6. Klicken Sie auf „Installieren“.
7. Das Kontrollkästchen neben „CortexTools3 starten“ sollte standardmäßig aktiviert sein. Ist dies nicht der Fall, klicken Sie auf das Kontrollkästchen, um es zu aktivieren.
8. Klicken Sie auf „Fertig stellen“.
9. Klicken Sie in der Meldung zur V3200 Tastatur auf „Ja“.

Anmerkung: Sofern CortexTools3 auf das Netzwerk zugreifen darf, kann die Firmware-Version des Geräts automatisch ermittelt werden, wenn das Gerät angeschlossen ist und CortexTools3 geöffnet ist. Wenn eine neue Firmware-Version verfügbar ist, wird eine Meldung angezeigt.

Upgrade der Basisstation

1. Gehen Sie zu <https://www.bradyid.com/v3200support> und laden Sie die .crfw-Datei für das Firmware-Upgrade herunter.
2. Nehmen Sie den Akku aus dem Scanner, um die Kopplung mit der Basisstation aufzuheben.
3. Verbinden Sie die Basisstation über das USB-Kabel mit dem Host.
4. Öffnen Sie die CortexTools3-Software.
5. Klicken Sie in der angezeigten Meldung auf „Ja“.
6. Klicken Sie oben links in der CortexTools3-Benutzeroberfläche auf das Symbol für das Lesegerät.
7. Wählen Sie links in der CortexTools3-Benutzeroberfläche die zu aktualisierende Basisstation aus.
8. Ziehen Sie die Datei für das V1300-Upgrade per Drag&Drop oder suchen Sie danach (wie im Dateinamen angegeben).
9. Klicken Sie in der CortexTools3-Benutzeroberfläche auf die Download-Schaltfläche.
10. Klicken Sie in der angezeigten Meldung auf „Ja“.
11. Schließen Sie CortexTools3, wenn Sie nur die Firmware der Basisstation aktualisieren möchten.

Upgrade des Scanners

1. Gehen Sie zu <https://www.bradyid.com/v3200support> und laden Sie die .ufw-Datei für das Firmware-Upgrade herunter.
2. Legen Sie den Akku in den Scanner ein.
3. Scannen Sie den QuickConnect-Code auf der Basisstation.
4. Klicken Sie oben links in der CortexTools3-Benutzeroberfläche auf das Symbol für das Lesegerät.
5. Wählen Sie links in der CortexTools3-Benutzeroberfläche den zu aktualisierenden Scanner aus.
6. Ziehen Sie die Datei für das V3200-Upgrade per Drag&Drop oder suchen Sie danach (wie im Dateinamen angegeben).
7. Klicken Sie in der CortexTools3-Benutzeroberfläche auf die Download-Schaltfläche.
Die LEDs am Scanner blinken während des Upgrades gelb.
8. Wenn die Schaltfläche „Datei herunterladen“ angezeigt wird, können Sie CortexTools3 schließen, indem Sie oben rechts auf dem Bildschirm auf das X klicken.
9. Schließen Sie CortexTools3.

Dokument für die Konfigurationssteuerung

Dieses Handbuch enthält Informationen zu besonderen Aspekten der Scannerkonfiguration. Sie können die Anleitung aufrufen, indem Sie die folgenden Schritte ausführen.

1. Gehen Sie zu <https://www.bradyid.com/v3200support>
2. Blättern Sie zu V3200 oder geben Sie die Modellnummer in die Suchleiste ein.
3. Klicken Sie in der Liste unter „Support“ auf den Link für das Dokument für die V3200 Konfigurationssteuerung.
4. Laden Sie das Dokument auf Ihren Computer herunter.

Wenn Sie weitere Hilfe benötigen, lesen Sie die Informationen unter [Technischer Support und Registrierung auf Seite iv](#).

Reinigen des Barcode-Scanners und der Komponenten

Reinigen Sie den Scanner und insbesondere das Sichtfenster regelmäßig, um langfristig eine optimale Leistung beizubehalten.



VORSICHT! Um einen elektrischen Schlag zu vermeiden, trennen Sie die Basisstation und das Ladegerät vor der Reinigung immer von der Stromquelle.



VORSICHT! Die Verwendung von Scheuermitteln oder Flüssigkeiten, die Rückstände oder Schlieren auf dem Sichtfenster hinterlassen, kann die Scanleistung beeinträchtigen.

Sichtfenster

Wischen Sie das Sichtfenster vorsichtig mit einem fusself- und staubfreien Tuch (oder einem Mikrofasertuch) ab, das nur mit Wasser angefeuchtet ist. Lassen Sie das Gerät vor Gebrauch an der Luft trocknen.

WICHTIG! Sprühen Sie keine Flüssigkeit direkt auf das Fenster. Achten Sie darauf, dass sich keine Flüssigkeit um das Fenster herum ansammelt.

Gehäuse von Scanner, Basisstation und Ladegerät



VORSICHT! Entnehmen Sie nicht den Akku, um die Metallkontakte am Akku oder im Akkufach zu reinigen.

1. Wischen Sie das äußere Gehäuse von Scanner, Basisstation und (optionalem) Ladegerät mit einem weichen, nicht kratzenden Tuch ab, das Sie zuvor mit etwas Isopropylalkohol angefeuchtet haben, oder verwenden Sie einen angefeuchteten Tupfer aus dem Brady-Reinigungsset PCK-6.
2. Entfernen Sie überschüssigen Isopropylalkohol mit einem trockenen, weichen (nicht kratzenden) Tuch.
3. Lassen Sie die Komponenten vor der Verwendung 15 Sekunden lang trocknen.

Befestigen der Basisstation

Tisch

Obwohl es nicht notwendig ist, die Basisstation auf einer flachen, horizontalen Oberfläche zu befestigen, kann ein Mehrzweck-Klebeband verwendet werden. Alternativ kann sie mit drei Schrauben der Größe 10 (M4) sicherer befestigt werden (die Schrauben sind nicht im Lieferumfang enthalten).

Der horizontale Abstand zwischen den beiden oberen Löchern beträgt: 77,4 mm (3,05 Zoll).

Der vertikale Abstand zwischen dem oberen und dem unteren Loch beträgt: 170,35 mm (6,70 Zoll).



Anbringen eines Stabilisators

Bringen Sie mithilfe der Tragebandhalterung einen Stabilisator an der jeweiligen Anschlussstelle am Scanner an (im Set enthalten). Wenn sich der Scanner nach dem Absenken und Loslassen nach oben bewegt, passen Sie die Federspannung des Stabilisators gemäß den Anweisungen des Herstellers an.



Anbringen des Tragebands

Ein Trageband (als Zubehör erhältlich) kann an der Öse am Griff des Scanners befestigt werden.



5 Fehlerbehebung

Verwenden Sie die folgende Tabelle, um eventuelle Leistungsprobleme bei Ihrem Scanner zu diagnostizieren und zu beheben. Wenn die empfohlene Fehlerberichtigung nicht funktioniert, wenden Sie sich an das technische Supportteam von Brady. Siehe [Technischer Support und Registrierung auf Seite iv](#).

Fehler

Problem	Ursache	Korrekturmaßnahme
Die Leuchten und/oder das Zielsystem erscheinen nicht, wenn der Auslöser betätigt wird	Der Akku ist leer	Laden Sie den Akku auf oder ersetzen Sie ihn durch einen aufgeladenen Akku.
	Fehler bei der Bilderfassung, obere LED auf dem Scanner blinkt rot	Wenden Sie sich an den technischen Kundendienst. Siehe Technischer Support und Registrierung auf Seite iv .
Der Scanner scannt nicht.	Symbologie ist deaktiviert.	Stellen Sie sicher, dass die zu scannende Symbologie aktiviert ist. Siehe Barcodes und Symbologie auf Seite 14 .
Der Scanner scannt den Barcode, aber die Daten werden nicht an den Host übertragen.	Falscher Kommunikationsmodus.	Stellen Sie den Scanner mithilfe des entsprechenden Konfigurationscodes auf den richtigen Kommunikationsmodus ein. Siehe Einstellungen auf Seite 13 . (Hinweis: USB-Tastatur ist der häufigste Modus.)
	CortexTools3 ist geöffnet.	Schließen Sie CortexTools3.
Der Host empfängt falsche Daten oder lässt Zeichen aus.	Falsches Kommunikationsprotokoll.	Suchen und scannen Sie den Konfigurationscode, um Rohdaten oder Paketdaten einzustellen. Siehe Einstellungen auf Seite 13 .
	Falsche Einstellung für die Verzögerung zwischen den Zeichen.	Verwenden Sie den Konfigurationscode, um die Verzögerung zwischen den Zeichen gemäß Ihren Systemeinstellungen einzustellen. Siehe Einstellungen auf Seite 13 .

Problem	Ursache	Korrekturmaßnahme
Der Scanner piept dreimal.	Der Scanner konnte nicht mit der Basisstation verbunden werden.	Stellen Sie sicher, dass die Basisstation eingeschaltet ist, und scannen Sie den QuickConnect-Code auf der Basis mit dem Scanner.
	Barcode wurde gelesen, aber die Daten wurden nicht übertragen.	
Der Scanner lässt sich nicht mit dem Bluetooth-Gerät koppeln.	Bluetooth wird vom Gerät nicht unterstützt oder das Gerät ist nicht mit dem Scanner gekoppelt.	Stellen Sie sicher, dass das Gerät über Bluetooth verbunden und mit dem Scanner gekoppelt ist.
Nach dem Scannen des Konfigurationscodes piept und vibriert der Scanner viermal.	Der Scanner dekodiert den Konfigurationscode erfolgreich, kann ihn aber nicht verarbeiten.	Stellen Sie sicher, dass die richtigen Konfigurationscodes für den Scanner verwendet werden.
Der Scanner piept.	Der Scanner wird per Pager-Funktion gesucht.	Betätigen Sie den Auslöser des Scanners.
Die Pager-Taste funktioniert nicht.	Der Scanner ist außerhalb der Reichweite der Basisstation.	Bringen Sie den Scanner in den Bereich (60 m [196 ft]) der Basisstation.
	Die Pager-Taste wurde nicht lange genug gedrückt.	Drücken Sie die Pager-Taste eine ganze Sekunde lang.
Die Drahtlos-LED blinkt einmal pro Sekunde und es findet keine Datenübertragung statt.	Die Basisstation versucht, eine Verbindung mit dem Scanner herzustellen.	Bringen Sie den Scanner in den Bereich der Basisstation.

Warnungen

Scanner

Status	Visuell	Akustisch	Vibration
Gerät wird erfolgreich gestartet.	Die LED am Scanner blinkt einmal grün .	Ein Piepton	Eine Vibration
Die Verbindung mit dem Host wurde erfolgreich hergestellt.	–	Ein Piepton	–
Mit dem Host verbunden.	LED auf der Basisstation leuchtet konstant.	–	–
Die Verbindung mit dem Host kann nicht hergestellt werden oder das Gerät befindet sich außerhalb der Reichweite.	Die LED blinkt rot	Drei Pieptöne	Drei Vibrationen

Status	Visuell	Akustisch	Vibration
Daten werden dekodiert und an den Host übertragen.	Die LED am Scanner blinkt einmal grün und leuchtet dann konstant, bis die Übertragung abgeschlossen ist.	Ein Piepton	Eine Vibration
Die Daten werden dekodiert, können aber nicht an den Host übertragen werden.	Die LED am Scanner blinkt einmal grün und dann dreimal rot .	Drei Pieptöne	Eine Vibration
Der Konfigurationscode wird erfolgreich dekodiert und verarbeitet.	Die LED am Scanner blinkt einmal grün .	Zwei Pieptöne	Zwei Vibrationen
Der Konfigurationscode wird erfolgreich dekodiert, kann aber nicht verarbeitet werden.	Die LED am Scanner blinkt einmal grün und dann dreimal rot .	Vier Pieptöne	Vier Vibrationen
Der Scanner wird von der Basisstation per Pager gesucht.	Die LEDs an der Basisstation und am Scanner blinken weiß.	Das Gerät piept ununterbrochen, bis der Auslöser betätigt wird oder die Pager-Funktion nach der festgelegten Zeit abgebrochen wird.	Der Scanner vibriert kontinuierlich, bis der Auslöser betätigt wird oder die Pager-Funktion nach der festgelegten Zeit abgebrochen wird.
Eine Datei wird installiert.	Die LED am Scanner blinkt grün .	Nach Abschluss piept das Gerät.	–
Ein Firmware-Upgrade wird installiert.	Die LED am Scanner blinkt gelb, dann erfolgt ein Neustart.	–	–

Basisstation

Status	Visuell
Kein Strom	Die LED leuchtet nicht
Fremdkörper oder falsche Ausrichtung im Ladegerät verhindert das Aufladen des Akkus	Rote LED blinkt einmal pro Sekunde
Eingeschaltet, aber nicht mit dem Host verbunden	Grüne LED blinkt einmal pro Sekunde
Scanner ist in der Basisstation, Akku wird aufgeladen	Grüne LED blinkt einmal pro Sekunde
Scanner ist in der Basisstation, Akku ist vollständig aufgeladen	Grüne LED leuchtet konstant
Versuch, eine Verbindung mit dem Scanner herzustellen	Bluetooth-Symbol auf der Basisstation blinkt wiederholt, wenn keine Verbindung besteht

Status	Visuell
Mit Scanner verbunden	Bluetooth-Symbol auf der Basisstation leuchtet konstant
Pager-Signal an verbundenen Scanner gesendet	LEDs blinken kontinuierlich weiß
Pager-Signal an einen nicht verbundenen Scanner gesendet	LEDs blinken kurz und schnell weiß, während die Pager-Taste gedrückt wird

Ladestation

Status	Visuell
Wenn der Temperaturbereich für das Aufladen des Akkus nicht überschritten wurde, wenden Sie sich an den technischen Kundendienst unter Seite iv.	Rote LED blinkt einmal pro Sekunde
Akku wird aufgeladen	Grüne LED blinkt einmal pro Sekunde
Akku ist vollständig aufgeladen	Grüne LED leuchtet konstant

A Einhaltung von Vorschriften

Einhaltung von Normen und Genehmigungen – V3200 Barcode-Scanner

USA

FCC-Hinweis

Gemäß Teil 15 der FCC-Vorschriften wurde dieses Gerät nach Prüfung als konform mit den Grenzwerten für Digitalgeräte der Klasse B erklärt. Diese Grenzwerte dienen dem angemessenen Schutz vor schädlichen Funkstörungen in Wohngebieten. Dieses Gerät erzeugt und nutzt Funkfrequenzenergie und kann diese aussenden. Daher können bei nicht ordnungsgemäßer Installation und nicht ordnungsgemäßer Verwendung gemäß Bedienungsanleitung Störungen des Funkverkehrs verursacht werden. Es kann jedoch nicht gewährleistet werden, dass bei manchen Installationen keine Störungen auftreten. Sollte dieses Gerät schädliche Störungen des Funk- oder Fernsehempfangs verursachen (kann durch Ein-/Ausschalten des Geräts festgestellt werden), wird dem Benutzer empfohlen, die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Die Empfangsantenne neu ausrichten oder neu positionieren.
- Den Abstand zwischen Gerät und Empfänger vergrößern.
- Das Gerät an die Steckdose eines Stromkreises anschließen, der nicht mit dem Empfänger in Verbindung steht.
- Den Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker zu Rate ziehen.

Industry Canada (IC)

Dieses Gerät entspricht den lizenzbefreiten RSS-Normen von Industry Canada. Der Betrieb ist nur unter Einhaltung der beiden folgenden Bedingungen erlaubt: (1) Dieses Gerät darf keine schädliche Störung des Funkverkehrs verursachen, und (2) dieses Gerät muss empfangene Störungen aufnehmen, einschließlich solcher Störungen, die möglicherweise eine Beeinträchtigung des Betriebs verursachen.

Industrie Canada (IC)

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Mexiko

IFT-Hinweis: La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

Europa



WARNUNG! Dies ist ein Produkt der Klasse B. Im häuslichen Bereich kann das Produkt Funkstörungen verursachen. In diesem Fall kann es sein, dass der Benutzer entsprechende Maßnahmen ergreifen muss.



WEEE-Richtlinie (Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte – Waste Electrical and Electronic Equipment Directive)

In Übereinstimmung mit der europäischen WEEE-Richtlinie muss dieses Gerät gemäß den Auflagen auf lokaler Ebene entsorgt werden.

RoHS-Richtlinie 2011/65/EU, 2015/863/EU

Dieses Produkt ist mit der CE-Kennzeichnung versehen und entspricht der Richtlinie der Europäischen Union 2011/65/EU DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 8. Juni 2011 zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten.

EU-Richtlinie 2015/863 vom 31. März 2015 (RoHS 3) ändert Anhang II der Richtlinie 2011/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Liste der Stoffe, die Beschränkungen unterliegen.

Batterie-Richtlinie 2006/66/EG



Dieses Produkt enthält einen wiederaufladbaren Lithium-Ionen-Akku. Mit der links abgebildeten durchgestrichenen Abfalltonne wird auf die „getrennte Sammlung“ aller Batterien und Akkus gemäß der EU-Richtlinie 2006-66-EG hingewiesen. Batteriebenutzer dürfen Batterien nicht als unsortierten Hausmüll entsorgen. Diese Richtlinie legt die Rahmenbedingungen für die Rückgabe und das Recycling verbrauchter Batterien und Akkus fest, die getrennt gesammelt und am Ende ihrer Lebensdauer recycelt werden müssen. Entsorgen Sie die Batterie bitte in Übereinstimmung mit den lokalen Auflagen.

Hinweis an Recycler:

1. Den Lithium-Ionen-Akku gemäß den Anweisungen in diesem Handbuch entfernen.
2. Die Batterie gemäß den örtlichen Vorschriften entsorgen.

Türkei

Türkisches Ministerium für Umwelt und Forstwirtschaft

(Richtlinie zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten).

Türkiye Cumhuriyeti: EEE Yönetmeliğine Uygundur

China 中国

Die RoHS-Tabelle für China mit gefährlichen Stoffen im Zusammenhang mit diesem Produkt ist verfügbar unter <https://www.bradyid.com/forms/customer-service/certificate-request>

警告

此为 A 级产品。在生活环境中，该产品可能会造成无线电干扰。在这种情况下，可能需要用户对于干扰采取切实可行的措施。

仅适用于非热带气候条件下安全使用

仅适用于海拔2000m 以下地区安全使用。

Informationen zu behördlichen Auflagen für die Drahtlos-Technologie – V3200

Behördliche Kennzeichnungen, vorbehaltlich der landesspezifischen Zertifizierung, befinden sich an Basisstation und Scanner und weisen darauf hin, dass die Bluetooth-Zulassung (Funk) eingeholt wurde.



WARNUNG! Der Betrieb dieses Produkts ohne behördliche Zulassung ist gesetzeswidrig.

Funkprotokoll	Bluetooth Classic
HF-Betriebsfrequenz	2,402–2,480 GHz
HF-Ausgangsleistung	< +20 dBm EIRP (100 mW)
Antennentyp\Antennengewinn	PCB-Leiterbahnantenne\2,5 dBi
Betriebsumgebung	-40 bis 85 °C (-40 bis 185 °F) Hinweis: Achten Sie auf die maximalen Betriebstemperaturen des Geräts.
Lagerungsumgebung Storage	-55 bis 125 °C (-67 bis 257 °F) Hinweis: Achten Sie auf die maximalen Lagertemperaturen des Geräts.

USA

Gemäß Teil 15 der FCC-Vorschriften wurde dieses Gerät nach Prüfung als konform mit den Grenzwerten für Digitalgeräte der Klasse B erklärt. Diese Grenzwerte dienen dem angemessenen Schutz vor schädlichen Funkstörungen, wenn das Gerät in einer gewerblichen Umgebung betrieben wird. Dieses Gerät erzeugt und nutzt Funkfrequenzenergie und kann diese aussenden. Daher können bei nicht ordnungsgemäßer Installation und nicht ordnungsgemäßer Verwendung gemäß der Bedienungsanleitung Störungen des Funkverkehrs verursacht werden.

Der Betrieb dieses Geräts in einem Wohngebiet führt wahrscheinlich zu schädlichen Störungen. In diesem Fall notwendige Korrekturmaßnahmen gehen auf Kosten des Eigentümers.

Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung der Richtlinien verantwortlichen Partei genehmigt wurden, könnten die Befugnis des Benutzers für den Betrieb des Geräts nichtig machen.

Dieses Gerät hält den Abschnitt 15 der FCC-Richtlinien ein. Der Betrieb ist nur unter Einhaltung der beiden folgenden Bedingungen erlaubt: (1) Dieses Gerät darf keine schädliche Störung des Funkverkehrs verursachen, und (2) dieses Gerät muss empfangene Störungen aufnehmen, einschließlich solcher Störungen, die möglicherweise eine Beeinträchtigung des Betriebs verursachen.

Richtlinien zur HF-Belastung/Wichtiger Hinweis: Dieses Gerät entspricht den FCC-Grenzwerten für SAR-Ausnahmen, die für eine unkontrollierte Umgebung und die ordnungsgemäße Verwendung gemäß den Anweisungen festgelegt wurden.

Kanada

Ressort für Innovation, Wissenschaft und wirtschaftliche Entwicklung (Innovation, Science and Economic Development; ISED)

CAN ICES-3 (A)/NMB-3(A)

Dieses Gerät entspricht den lizenzbefreiten RSS-Normen von Industry Canada. Der Betrieb ist nur unter Einhaltung der beiden folgenden Bedingungen erlaubt:

1. Dieses Gerät darf keine Störstrahlung verursachen.
2. Dieses Gerät muss alle Störstrahlungen aufnehmen, u. a. Störstrahlungen, die zu einem unerwünschten Betrieb des Geräts führen könnten.

Richtlinien zur HF-Belastung/Wichtiger Hinweis: Dieses Gerät hält die von der IC festgelegten Strahlungsbelastungsgrenzwerte ein, die für eine unkontrollierte Umgebung und die ordnungsgemäße Verwendung gemäß den Anweisungen gelten.

Le présent appareil est conforme aux CNR Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

1. l'appareil ne doit pas produire de brouillage;
2. l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Directives sur l'exposition RF/ remarques importantes : cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements ISED définies dans la norme RSS-102 établies pour un environnement non contrôlé lorsqu'il est correctement utilisé selon les instructions.

Europäische Union

Dies ist ein Produkt der Klasse B. In einer häuslichen Umgebung kann dieses Produkt Funkstörungen verursachen. In diesem Fall kann es sein, dass der Benutzer entsprechende Maßnahmen ergreifen muss.

Richtlinie über Funkanlagen (RED) 2014/53/EG

- a. das Frequenzband oder die Frequenzbänder, in dem bzw. in denen die Funkanlage betrieben wird; 2,401 GHz bis 2,483 GHz
- b. Maximale abgestrahlte Sendeleistung in dem Frequenzband/den Frequenzbändern, in dem/denen das Funkgerät betrieben wird; < +20 dBm EIRP (100 mW)

Mexiko

IFT-Hinweis:

“La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.”

International

Das in Barcode-Scannern von Brady verwendete BLE-Funkmodul erfüllt international anerkannte Normen in Bezug auf die Begrenzung der menschlichen Belastung durch elektromagnetische Felder, d. h. EN 62311 „Beurteilung von elektronischen und elektrischen Geräten im Zusammenhang mit der Begrenzung der menschlichen Belastung gegenüber elektromagnetischen Feldern (0 Hz bis 300 GHz)“.

Brasilien

ANATEL-Hinweis:



Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.

Japan 日本

MIC\TELEC: 001-P01041

当該機器には電波法に基づく、技術基準適合証明等を受けた特定無線設備を装着している。

Indonesien

Südafrika



Einhaltung von Normen und Genehmigungen – V1300 Basisstation

USA

FCC-Hinweis

Gemäß Teil 15 der FCC-Vorschriften wurde dieses Gerät nach Prüfung als konform mit den Grenzwerten für Digitalgeräte der Klasse B erklärt. Diese Grenzwerte dienen dem angemessenen Schutz vor schädlichen Funkstörungen in Wohngebieten. Dieses Gerät erzeugt und nutzt Funkfrequenzenergie und kann diese aussenden. Daher können bei nicht ordnungsgemäßer Installation und nicht ordnungsgemäßer Verwendung gemäß Bedienungsanleitung Störungen des Funkverkehrs verursacht werden. Es kann jedoch nicht gewährleistet werden, dass bei manchen Installationen keine Störungen auftreten. Sollte dieses Gerät schädliche Störungen des Funk- oder Fernsehempfangs verursachen (kann durch Ein-/Ausschalten des Geräts festgestellt werden), wird dem Benutzer empfohlen, die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Die Empfangsantenne neu ausrichten oder neu positionieren.
- Den Abstand zwischen Gerät und Empfänger vergrößern.
- Das Gerät an die Steckdose eines Stromkreises anschließen, der nicht mit dem Empfänger in Verbindung steht.
- Den Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker zu Rate ziehen.

Industry Canada (IC)

Dieses Gerät entspricht den lizenzbefreiten RSS-Normen von Industry Canada. Der Betrieb ist nur unter Einhaltung der beiden folgenden Bedingungen erlaubt: (1) Dieses Gerät darf keine schädliche Störung des Funkverkehrs verursachen, und (2) dieses Gerät muss empfangene Störungen aufnehmen, einschließlich solcher Störungen, die möglicherweise eine Beeinträchtigung des Betriebs verursachen.

Industrie Canada (IC)

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Mexiko

IFT-Hinweis: La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

Europa



WARNUNG! Dies ist ein Produkt der Klasse B. Im häuslichen Bereich kann das Produkt Funkstörungen verursachen. In diesem Fall kann es sein, dass der Benutzer entsprechende Maßnahmen ergreifen muss.



WEEE-Richtlinie (Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte – Waste Electrical and Electronic Equipment Directive)

In Übereinstimmung mit der europäischen WEEE-Richtlinie muss dieses Gerät gemäß den Auflagen auf lokaler Ebene entsorgt werden.

RoHS-Richtlinie 2011/65/EU, 2015/863/EU

Dieses Produkt ist mit der CE-Kennzeichnung versehen und entspricht der Richtlinie der Europäischen Union 2011/65/EU DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 8. Juni 2011 zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten.

EU-Richtlinie 2015/863 vom 31. März 2015 (RoHS 3) ändert Anhang II der Richtlinie 2011/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Liste der Stoffe, die Beschränkungen unterliegen.

Türkei

Türkisches Ministerium für Umwelt und Forstwirtschaft

(Richtlinie zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten).

Türkiye Cumhuriyeti: EEE Yönetmeliğine Uygundur

China 中国

Die RoHS-Tabelle für China mit gefährlichen Stoffen im Zusammenhang mit diesem Produkt ist verfügbar unter <https://www.bradyd.com/forms/customer-service/certificate-request>.

警告

此为 A 级产品。在生活环境 中，该产品可能会造成无线电干扰。在这种情况下，可能需要用户对干扰采取切实可行的措施。

仅适用于非热带气候条件下安全使用

仅适用于海拔2000m 以下地区安全使用。

Informationen zu behördlichen Auflagen für die Drahtlos-Technologie – V1300

Behördliche Kennzeichnungen, vorbehaltlich der landesspezifischen Zertifizierung, befinden sich an Basisstation und Scanner und weisen darauf hin, dass die Bluetooth-Zulassung (Funk) eingeholt wurde.



WARNING! Der Betrieb dieses Produkts ohne behördliche Zulassung ist gesetzeswidrig.

Funkprotokoll	Bluetooth Classic
HF-Betriebsfrequenz	2,402–2,480 GHz
HF-Ausgangsleistung	< +20 dBm EIRP (100 mW)
Antennentyp\Antennengewinn	PCB-Antenne \ 2,2 dBi
Betriebsumgebung	-40 bis 85 °C (-40 bis 185 °F) Hinweis: Achten Sie auf die maximalen Betriebstemperaturen des Geräts.
Lagerungsumgebung Storage	-55 bis 125 °C (-67 bis 257 °F) Hinweis: Achten Sie auf die maximalen Lagertemperaturen des Geräts.

USA

Gemäß Teil 15 der FCC-Vorschriften wurde dieses Gerät nach Prüfung als konform mit den Grenzwerten für Digitalgeräte der Klasse B erklärt. Diese Grenzwerte dienen dem angemessenen Schutz vor schädlichen Funkstörungen, wenn das Gerät in einer gewerblichen Umgebung betrieben wird. Dieses Gerät erzeugt und nutzt Funkfrequenzenergie und kann diese aussenden. Daher können bei nicht ordnungsgemäßer Installation und nicht ordnungsgemäßer Verwendung gemäß der Bedienungsanleitung Störungen des Funkverkehrs verursacht werden.

Der Betrieb dieses Geräts in einem Wohngebiet führt wahrscheinlich zu schädlichen Störungen. In diesem Fall notwendige Korrekturmaßnahmen gehen auf Kosten des Eigentümers.

Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung der Richtlinien verantwortlichen Partei genehmigt wurden, könnten die Befugnis des Benutzers für den Betrieb des Geräts nichtig machen.

Dieses Gerät hält den Abschnitt 15 der FCC-Richtlinien ein. Der Betrieb ist nur unter Einhaltung der beiden folgenden Bedingungen erlaubt: (1) Dieses Gerät darf keine schädliche Störung des Funkverkehrs verursachen, und (2) dieses Gerät muss empfangene Störungen aufnehmen, einschließlich solcher Störungen, die möglicherweise eine Beeinträchtigung des Betriebs verursachen.

Richtlinien zur HF-Belastung/Wichtiger Hinweis: Dieses Gerät entspricht den FCC-Grenzwerten für SAR-Ausnahmen, die für eine unkontrollierte Umgebung und die ordnungsgemäße Verwendung gemäß den Anweisungen festgelegt wurden.

Kanada

Ressort für Innovation, Wissenschaft und wirtschaftliche Entwicklung (Innovation, Science and Economic Development; ISED)

CAN ICES-3 (A)/NMB-3(A)

Dieses Gerät entspricht den lizenzbefreiten RSS-Normen von Industry Canada. Der Betrieb ist nur unter Einhaltung der beiden folgenden Bedingungen erlaubt:

1. Dieses Gerät darf keine Störstrahlung verursachen.
2. Dieses Gerät muss alle Störstrahlungen aufnehmen, u. a. Störstrahlungen, die zu einem unerwünschten Betrieb des Geräts führen könnten.

Richtlinien zur HF-Belastung/Wichtiger Hinweis: Dieses Gerät hält die von der IC festgelegten Strahlungsbelastungsgrenzwerte ein, die für eine unkontrollierte Umgebung und die ordnungsgemäße Verwendung gemäß den Anweisungen gelten.

Europäische Union

Dies ist ein Produkt der Klasse B. In einer häuslichen Umgebung kann dieses Produkt Funkstörungen verursachen. In diesem Fall kann es sein, dass der Benutzer entsprechende Maßnahmen ergreifen muss.

Richtlinie über Funkanlagen (RED) 2014/53/EG

- a. das Frequenzband oder die Frequenzbänder, in dem bzw. in denen die Funkanlage betrieben wird; 2,401 GHz bis 2,483 GHz
- b. Maximale abgestrahlte Sendeleistung in dem Frequenzband/den Frequenzbändern, in dem/denen das Funkgerät betrieben wird; < +20 dBm EIRP (100 mW)

Mexiko

IFT-Hinweis:

“La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.”

International

Das in Barcode-Scannern von Brady verwendete BLE-Funkmodul erfüllt international anerkannte Normen in Bezug auf die Begrenzung der menschlichen Belastung durch elektromagnetische Felder, d. h. EN 62311 „Beurteilung von elektronischen und elektrischen Geräten im Zusammenhang mit der Begrenzung der menschlichen Belastung gegenüber elektromagnetischen Feldern (0 Hz bis 300 GHz)“.

Brasilien

ANATEL-Hinweis: 

Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.

Japan 日本

MIC\TELEC: 201-200840

当該機器には電波法に基づく、技術基準適合証明等を受けた特定無線設備を装着している。

Indonesien

Südafrika



B Lizenzierung

LIZENZERKLÄRUNGEN VON DRITTEN

Dieses Dokument enthält Lizenzierungen für Komponenten von Drittanbietern, die in die Firmware dieses Barcode-Lesegeräts integriert sind. Diese Erklärungen werden in Übereinstimmung mit den Bedingungen der jeweiligen Drittlizenzgeber zur Verfügung gestellt, um die Einhaltung ihrer Lizenzbestimmungen zu gewährleisten. Die hierin aufgeführten Rechte, Genehmigungen und Lizenzen gelten ausschließlich für die angegebenen Komponenten von Dritten. Sie gelten nicht für Firmware- oder Software-Elemente, die von Brady Corporation oder The Code Corporation entwickelt wurden.

Die Firmware dieses Barcode-Lesegeräts verwendet die GNU Compiler Collection-Komponente **arm-none-eabi-gcc** der Version 4.4.0. Diese Komponente ist lizenziert unter der [GNU General Public-Lizenz der Version 3](#) (GPLv3). Andere Lizenzen, die in **arm-none-eabi-gcc** der Version 4.4.0 verwendet werden, sind [hier](#) verfügbar.

In Übereinstimmung mit GPLv3 informieren wir Anwender hiermit, dass der Quellcode von **arm-none-eabi-gcc** der Version 4.4.0 unter den Bedingungen der GPLv3 zugänglich und nutzbar ist. Eine Kopie dieses Quellcodes ist [hier](#) verfügbar.

Die Firmware dieses Barcode-Lesegeräts basiert zum Teil auf der Arbeit der Independent JPEG Group.

Die Firmware dieses Barcode-Lesegeräts verwendet bestimmte Komponenten von **SpiderMonkey**, der JavaScript- und WebAssembly-Engine von Mozilla, die unter der [Mozilla Public License \(MPL\) V1.1](#) lizenziert ist. In Übereinstimmung mit der MPL V1.1 informieren wir Anwender hiermit, dass der Quellcode dieser Komponenten (d. h. der Komponenten in der Firmware, die aus der SpiderMonkey JavaScript-Engine von Mozilla stammen) gemäß den Bedingungen der MPL V1.1 zugänglich und nutzbar ist. Eine Kopie dieses Quellcodes ist [hier](#) verfügbar.

Einige der Komponenten von **SpiderMonkey** wurden zur Verwendung in der Firmware dieses Barcode-Lesegeräts leicht modifiziert. Der Quellcode dieser modifizierten Komponenten ist ebenfalls für den Zugang und die Nutzung gemäß den Bedingungen der MPL V1.1 verfügbar. Eine Kopie des geänderten Quellcodes für diese Komponenten erhalten Sie per Anfrage an info@codecorp.com.

Die Firmware dieses Barcode-Lesegeräts verwendet Komponenten aus dem nRF5-SDK von Nordic Semiconductor, Inc. Die im nRF5-SDK verwendeten Lizenzen sind [hier](#) verfügbar.

Die Firmware dieses Barcode-Lesegeräts verwendet eine Komponente namens **Anchor**. Dabei handelt es sich um eine Sammlung von eingebetteten Firmware-Bibliotheken, die für eine Konsolenanwendung verwendet werden. Die folgenden Erklärungen werden gemäß den [Lizenzbedingungen](#) dieser Komponente bereitgestellt:

Copyright (c) 2019-Present Skip Transport, Inc.

Hiermit wird jeder Person, die eine Kopie dieser Software und der zugehörigen Dokumentationsdateien (die „Software“) erwirbt, kostenlos die Erlaubnis erteilt, uneingeschränkt mit der Software zu handeln. Dies schließt u. a. die Rechte ein, die Software zu verwenden, zu kopieren, zu modifizieren, zusammenzuführen, zu veröffentlichen,

zu vertreiben, zu unterlizenzieren und/oder zu verkaufen, und Personen, denen die Software zur Verfügung gestellt wird, selbiges zu gestatten, vorbehaltlich der folgenden Bedingungen:

Der obige Urheberrechtshinweis und dieser Genehmigungshinweis müssen in allen Kopien oder wesentlichen Teilen der Software enthalten sein.

Die Firmware dieses Barcode-Lesegeräts verwendet eine Komponente namens **queue.h**. Dabei handelt es sich um eine Listen- und Warteschlangenbibliothek. Die folgenden Erklärungen werden gemäß den [Lizenzbedingungen](#) dieser Komponente bereitgestellt:

Copyright (c) 1991, 1993 The Regents of the University of California. Alle Rechte vorbehalten.

Die Weiterverbreitung und Verwendung in Quell- und Binärform, mit oder ohne Änderungen, ist gestattet, sofern die folgenden Bedingungen erfüllt sind:

1. Bei der Weitergabe des Quellcodes müssen der obige Urheberrechtsvermerk, diese Liste von Bedingungen und der nachfolgende Haftungsausschluss beibehalten werden.
2. Weiterverbreitungen in Binärform müssen den obigen Urheberrechtshinweis, diese Liste von Bedingungen und den nachfolgenden Haftungsausschluss in der Dokumentation und/oder anderen mit der Verteilung gelieferten Materialien wiedergeben.
3. Um von dieser Software abgeleitete Produkte zu unterstützen oder zu bewerben, dürfen ohne ausdrückliche vorherige schriftliche Genehmigung weder der Name der Universität noch die Namen der Mitwirkenden verwendet werden.

DIESE SOFTWARE WIRD VON DEN VERWALTERN UND MITWIRKENDEN IN DER VORLIEGENDEN FORM ZUR VERFÜGUNG GESTELLT. JEGLICHE AUSDRÜCKLICHE ODER STILLSCHWEIGENDE GARANTIE, DARUNTER DIE STILLSCHWEIGENDE GARANTIE DER MARKTGÄNGIGKEIT UND EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, WERDEN ABGELEHNT. IN KEINEM FALL HAFTEN DIE VERWALTER UND MITWIRKENDEN FÜR DIREKTE, INDIREKTE, ZUFÄLLIGE, BESONDERE, BEISPIELHAFT ODER FOLGESCHÄDEN (DARUNTER DIE BESCHAFFUNG VON ERSATZGÜTERN ODER -DIENSTLEISTUNGEN, NUTZUNGS-, DATEN- ODER GEWINNVERLUSTE ODER GESCHÄFTSUNTERBRECHUNGEN), WIE AUCH IMMER DIESE VERURSACHT WURDEN UND AUF WELCHER HAFTUNGSTHEORIE SIE BERUHEN, SEI ES AUS VERTRAG, VERSCHULDENSUNABHÄNGIGER HAFTUNG ODER UNERLAUBTER HANDLUNG (EINSCHLIESSLICH FAHRLÄSSIGKEIT ODER ANDERWEITIG), DIE SICH IN IRGEND EINER WEISE AUS DER NUTZUNG DIESER SOFTWARE ERGEBEN, AUCH WENN AUF DIE MÖGLICHKEIT SOLCHER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDE.

Die Firmware dieses Barcode-Lesegeräts verwendet eine Komponente namens **JSON 3**. Dabei handelt es sich um ein JavaScript-JSON-Modul für die Analyse und Serialisierung. Die folgenden Erklärungen werden gemäß den [Lizenzbedingungen](#) dieser Komponente bereitgestellt:

Copyright © 2023 Kit Cambridge

Hiermit wird jeder Person, die eine Kopie dieser Software und der zugehörigen Dokumentationsdateien (die „Software“) erwirbt, kostenlos die Erlaubnis erteilt, uneingeschränkt mit der Software zu handeln. Dies umfasst u. a. die Rechte, die Software zu verwenden, zu kopieren, zu modifizieren, zusammenzuführen, zu veröffentlichen, zu vertreiben, weiter zu lizenzieren und/oder zu verkaufen, und Personen, denen die Software zur Verfügung gestellt wird, Selbiges zu gestatten, vorbehaltlich der folgenden Bedingungen:

Der obige Urheberrechtshinweis und dieser Genehmigungshinweis müssen in allen Kopien oder wesentlichen Teilen der Software enthalten sein.

Die Firmware dieses Barcode-Lesegeräts verwendet eine Komponente namens **CPU Jitter Entropy**. Dabei handelt es sich um einen CPU-Jitter-Zufallszahlengenerator. Die folgenden Erklärungen werden gemäß den [Lizenzbedingungen](#) dieser Komponente bereitgestellt:

Copyright Stephan Mueller <smueller@chronox.de>, 2013–2019

Die Weiterverbreitung und Verwendung in Quell- und Binärform, mit oder ohne Änderungen, ist gestattet, sofern die folgenden Bedingungen erfüllt sind:

1. Bei der Weiterverbreitung des Quellcodes müssen der obige Urheberrechtsvermerk und der gesamte Genehmigungsvermerk einschließlich des Haftungsausschlusses beibehalten werden.
2. Weiterverbreitungen in Binärform müssen den obigen Urheberrechtshinweis, diese Liste von Bedingungen und den nachfolgenden Haftungsausschluss in der Dokumentation und/oder anderen mit der Verteilung gelieferten Materialien wiedergeben.
3. Um von dieser Software abgeleitete Produkte zu unterstützen oder zu bewerben, darf ohne ausdrückliche vorherige schriftliche Genehmigung nicht der Name des Verfassers verwendet werden.

DIESE SOFTWARE WIRD IN DER VORLIEGENDEN FORM ZUR VERFÜGUNG GESTELLT. JEGLICHE AUSDRÜCKLICHE ODER STILLSCHWEIGENDE GARANTIE, DARUNTER DIE STILLSCHWEIGENDE GARANTIE DER MARKTGÄNGIGKEIT UND EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, WERDEN ABGELEHNT. IN KEINEM FALL HAFTET DER VERFASSER FÜR DIREKTE, INDIREKTE, ZUFÄLLIGE, BESONDERE, BEISPIELHAFTE ODER FOLGESCHÄDEN (DARUNTER DIE BESCHAFFUNG VON ERSATZGÜTERN ODER -DIENSTLEISTUNGEN, NUTZUNGS-, DATEN- ODER GEWINNVERLUSTE ODER GESCHÄFTSUNTERBRECHUNGEN), WIE AUCH IMMER DIESE VERURSACHT WURDEN UND AUF WELCHER HAFTUNGSTHEORIE SIE BERUHEN, SEI ES AUS VERTRAG, VERSCHULDENSUNABHÄNGIGER HAFTUNG ODER UNERLAUBTER HANDLUNG (EINSCHLIESSLICH FAHRLÄSSIGKEIT ODER ANDERWEITIG), DIE SICH IN IRGEND EINER WEISE AUS DER NUTZUNG DIESER SOFTWARE ERGEBEN, AUCH WENN AUF DIE MÖGLICHKEIT SOLCHER SCHÄDEN NICHT HINGEWIESEN WURDE.